








... alca SPEZIAL ADAPTER




Seite 24-25




Art.-Nr.	Warenbezeichnung	Größe	EAN-Nr.	Anzahl/Karton	Barcode
300420	Adapter BAYONET LOCK	2 St.-Blister	4028224300429	250 St./Karton	
300510	Adapter SLIM TOP	50 St.-Economy Bag	4028224300511	1000 St./Karton	
300520	Adapter SLIM TOP	2 St.-Blister	4028224300528	250 St./Karton	
300610	Adapter FLAT TAB	50 St.-Economy Bag	4028224300610	1000 St./Karton	
300620	Adapter FLAT TAB	2 St.-Blister	4028224300627	250 St./Karton	
300710	Adapter CENTRAL LOCK	50 St.-Economy Bag	4028224300719	1000 St./Karton	
300720	Adapter CENTRAL LOCK	2 St.-Blister	4028224300726	250 St./Karton	




Legend: Spezialadapter sind notwendig und separat erhältlich. The following Special adapters are required and available separately.
 Следующие специальные адаптеры необходимы, продаются отдельно.




Symbol	Art.-nr.	Product	Adapter	Information
Frontwischer / windscreen wiper / Передняя щётка				
SL	300 120	SIDE LOCK-Adapter	separat erhältlich separately / отдельно	
TL			separat erhältlich separately / отдельно	
TL ^{BF}	300 220	TOP LOCK-Adapter	separat erhältlich separately / отдельно	Butterfly-System z.B. FORD FOCUS Eine Anleitung zum Kappenwechsel finden Sie auf Seite 26. Instruction to change the cap of the TOP LOCK, see page 26. Инструкции по изменению крышки TOP LOCK на стр. 26.
PT	300 320	PINCH TAB-Adapter	separat erhältlich separately / отдельно	
BL	300 420	BAYONET LOCK-Adapter	separat erhältlich separately / отдельно	
ST			separat erhältlich separately / отдельно	
ST ^{SL}	300 520	SLIM TOP-Adapter	separat erhältlich separately / отдельно	z.B. Mini-SIDE LOCK-Wischerarm z.B. MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212 / 207)
FT	300 620	FLAT TAB-Adapter	separat erhältlich separately / отдельно	
CL	300 720	CENTRAL LOCK-Adapter	separat erhältlich separately / отдельно	
TR		TRUCK-Wischerblatt TRUCK-wiper blade / TRUCK-щётка	inklusive / inclusive / включён	TRUCK-Wischer notwendig TRUCK wiper blade necessary / TRUCK щётка необходимо
B1		Frontwischer windscreen wiper / передная щётка	inklusive / inclusive / включён	HOOK ONE Adapter / HOOK ONE adapter / HOOK ONE адаптер
G1		Frontwischer windscreen wiper / передная щётка	inklusive / inclusive / включён	Adapter für Lada-Wischerarm adapter for Lada wiper arm / адаптер для Lada
Heckwischer / rear wiper / стеклоочиститель заднего стекла				
RA		REAR CLASSIC Heckwischer rear wiper / задняя щётка	inklusive / inclusive / включён	
RB		REAR CLASSIC Heckwischer rear wiper / задняя щётка	inklusive / inclusive / включён	
RD		REAR CLASSIC Heckwischer rear wiper / задняя щётка	inklusive / inclusive / включён	
RD+		REAR CLASSIC Heckwischer rear wiper / задняя щётка	inklusive / inclusive / включён	
RG		REAR CLASSIC Heckwischer rear wiper / задняя щётка	inklusive / inclusive / включён	




Car-Type	anno			Adapter			Adapter	REAR  CLASSIC=C		Adapter
		cm	inch		cm	inch		cm	inch	
ALFA ROMEO										
33 (905)	83 → 93	45	18	B1	45	18	B1			
33 (907A)	90 → 94	45	18	B1	45	18	B1			
33 Sportwagon (905A)	84 → 89	45	18	B1	45	18	B1			
33 Sportwagon (907B)	90 → 94	45	18	B1	45	18	B1			
75 (162B)	85 → 92	43	17	B1	43	17	B1			
90 (162)	84 → 87	45	18	B1	45	18	B1			
147 (937)	00 → 04	56	22	B1	40	16	B1			
	05 → 10	56	22	SL	40	16	SL			
155 (167)	92 → 97	53	21	B1	48	19	B1			
156 (932)	97 → 05	53	21	B1	50	20	B1			
159	05 → 11	58	23	SL	45	18	SL			
164 (164)	87 → 98	53	21	B1	53	21	B1			
166 (936)	98 → 07	53	21	B1	48	19	B1			
1750-2000	68 → 75	33	13	B1	33	13	B1			
ALFASUD (901)	72 → 84	40	16	B1	40	16	B1			
ALFASUD Giardinetta (904)	78 → 81	40	16	B1	40	16	B1			
ALFASUD Sprint (902.A)	76 → 89	43	17	B1	43	17	B1			
ALFETTA	72 → 84	43	17	B1	43	17	B1			
ALFETTA GT / GTV	74 → 76	43	17	B1	43	17	B1			
	76 → 86	45	18	B1	45	18	B1			
ARNA (920)	83 → 86	50	20	B1	50	20	B1			
BRERA	05 → 10	58	23	SL	45	18	SL			
GIULIETTA (116)	77 → 85	43	17	B1	43	17	B1			
GIULIETTA (940)	10 →	58	23	TL	45	18	TL	C35	C14	RD
GT	03 → 05	56	22	B1	40	16	B1			
	05 → 10	56	22	SL	40	16	SL			
GTV (916)	94 → 05	56	22	B1	50	20	B1			
MITO	08 →	65	26	PT	38	15	PT	C30	C12	RD
MONTREAL	72 → 79	43	17	B1	43	17	B1			
SPIDER	86 → 94	43	17	B1	43	17	B1			
	94 → 05	56	22	B1	-	-				
	06 → 10	58	23	SL	45	18	SL			
ASTON MARTIN										
DB9 Vantage / Volante 5.9 V12	08 →	65	26	TL	50	20	TL			
DBS Vantage / Volante - 5.9 V12	07 →	65	26	TL	50	20	TL			
RAPIDE Coupé - 5.9	10 →	65	26	TL	50	20	TL			
V8 Vantage / Roadster - 4.7	08 →	65	26	TL	50	20	TL			
V12 Vantage Coupé - 5.9 V12	09 →	65	26	TL	50	20	TL			
VIRAGE Vantage / Volante - 5.9	11 →	65	26	TL	50	20	TL			
AUDI										
80	86 → 00	53	21	B1	53	21	B1			
90	84 → 91	53	21	B1	53	21	B1			
100	82 → 94	53	21	B1	53	21	B1			
200	83 → 91	53	21	B1	53	21	B1			
A1	10 →	60	24	ST	38	15	ST			
A1 Sportback	11 →	60	24	ST	38	15	ST			
A2	99 → 02	70	28	TR	-	-				




Car-Type	anno			Adapter			Adapter	REAR  CLASSIC=C		Adapter
		cm	inch		cm	inch		cm	inch	
... AUDI										
A2	01 → 05	70	28	SL	-	-				
A3	96 → 03	53	21	B1	48	19	B1	C35	C14	RD+
	03 → 04	60	24	SL	48	19	SL			
	04 → 12	60	24	PT	48	19	PT			
A3 Sportback	12 →	60	24	ST	48	19	ST			
	12 →	60	24	ST	50	20	ST			
A4	95 → 01	53	21	B1	53	21	B1			
	01 → 03	56	22	B1	56	22	B1			
	03 → 08	56	22	CL	56	22	CL			
A4 Avant	08 →	60	24	ST	50	20	ST			
	95 → 01	53	21	B1	53	21	B1	C35	C14	RD+
	04 → 08	56	22	CL	56	22	CL			
A4 Cabrio	08 →	60	24	ST	50	20	ST			
	02 → 03	56	22	B1	56	22	B1			
A4 allroad quattro	03 → 09	56	22	CL	56	22	CL			
	09 →	60	24	ST	50	20	ST			
A5	08 →	60	24	ST	50	20	ST			
A6	94 → 01	56	22	B1	56	22	B1			
	05 → 10	56	22	FT	56	22	FT			
	11 →	65	26	ST	53	21	ST			
A6 allroad quattro	01 → 05	53	21	CL	53	21	CL			
	06 → 12	56	22	FT	56	22	FT			
	12 →	65	26	ST	53	21	ST			
A6 Avant	08 →	65	26	ST	53	21	ST			
A8	94 → 02	56	22	B1	56	22	B1			
	02 → 10	58	23	CL	58	23	CL			
	10 →	70	28	ST	50	20	ST			
COUPE (B2)	80 → 83	45	18	B1	45	18	B1			
	83 → 88	53	21	B1	53	21	B1			
COUPE (B3)	88 → 96	56	22	B1	56	22	B1			
QUATTRO	80 → 83	45	18	B1	45	18	B1			
	83 → 91	53	21	B1	53	21	B1			
TT	98 → 03	53	21	B1	53	21	B1			
	03 → 06	53	21	SL	53	21	SL			
	06 →	56	22	PT	53	21	PT			
Q3	11 →	60	24	ST	53	21	ST			
Q5	08 → 12	60	24	ST	50	20	ST			
	12 →	65	26	ST	50	20	ST			
Q7	06 →	65	26	PT	65	26	PT			
V8	88 → 91	53	21	B1	53	21	B1			
	91 → 94	56	22	B1	56	22	B1			
BENTLEY										
AZURE	95 → 06	56	22	B1	56	22	B1			
ARNAGE 2	99 → 09	60	24	B1	60	24	B1			
BMW										
1 (E81, E82, E87, E88)	04 → 10	50	20	PT	50	20	PT			
1 (F20, F21)	11 →	56	22	PT	45	18	PT	C30	C12	RA




Car-Type	anno			Adapter			Adapter	REAR  CLASSIC=C		Adapter
		cm	inch		cm	inch		cm	inch	
3 (E30)	82 → 94	50	20	B1	50	20	B1	C45	C18	B1
3 (E36)	90 → 99	53	21	B1	50	20	B1	C35	C14	RD+
3 Touring (E36)	95 → 99	53	21	B1	50	20	B1	C35	C14	RD+
3 Compact (E36)	94 → 96	50	20	B1	50	20	B1	45	18	B1
	96 → 00	53	21	B1	50	20	B1	45	18	B1
3 (E46)	97 → 06	60	24	B1	50	20	B1			
3 (E90)	05 → 09	60	24	SL	48	19	SL			
	09 → 12	60	24	PT	45	18	PT			
3 (F30)	12 →	60	24	PT	45	18	PT			
3 Touring (F30)	12 →	60	24	PT	45	18	PT	C30	C12	RA
5 (E12)	72 → 81	45	18	B1	45	18	B1			
5 (E28)	80 → 90	45	18	B1	45	18	B1			
5 (E34)	88 → 96	60	24	B1	60	24	B1			
5 Touring (E34)	90 → 96	60	24	B1	60	24	B1	48	19	B1
5 (E60)	03 → 10	60	24	PT	58	23	PT			
5 Touring (E61)	04 → 10	60	24	PT	58	23	PT	C35	C14	RD+
5 (F10)	10 →	65	26	ST ^{SL}	45	18	ST ^{SL}			
6 (E24)	76 → 90	45	18	B1	45	18	B1			
6 (E63, E64)	04 → 10	60	24	PT	58	23	PT			
6 (F06, F12, F13)	11 →	65	26	SL	43	17	SL			
7 (E23)	77 → 86	45	18	B1	45	18	B1			
7 (E32)	86 → 94	60	24	B1	60	24	B1			
7 (E38)	93 → 01	60	24	B1	60	24	B1			
7 (E65 / 66)	01 → 08	60	24	B1	60	24	B1			
7 (F01 / 02)	08 →	65	26	ST ^{SL}	48	19	ST ^{SL}			
X1 (E84)	09 →	60	24	PT	45	18	PT			
X3 (E83)	04 → 10	56	22	B1	50	20	B1			
X3 (F25)	10 →	65	26	SL	50	20	SL			
X5 (E53)	00 → 06	60	24	B1	53	21	B1			
X5 (E70)	07 →	60	24	PT	50	20	PT			
X6 (E71)	08 → 12	60	24	SL	50	20	SL			
	12 →	60	24	TL	50	20	TL			
Z1	88 → 91	50	20	B1	50	20	B1			
Z3	95 → 02	50	20	B1	50	20	B1	C30	C12	RD+
Z4	02 → 08	53	21	B1	50	20	B1			
Z4 Coupe (E86)	06 → 08	53	21	B1	50	20	B1			
Z4 Roadster (E89)	09 →	53	21	B1	50	20	B1			
Z8	00 → 03	53	21	B1	53	21	B1			
BRILLIANCE										
BC3 Coupe	09 →	50	20	B1	50	20	B1			
BS2 Hatchback	08 →	53	21	B1	45	18	B1			
BS4 Saloon, Station Wagon	08 →	50	20	B1	50	20	B1			
BS6 Saloon	08 →	50	20	B1	50	20	B1			
CADILLAC										
BLS	06 → 10	58	23	PT	58	23	PT			
CTS	02 → 07	56	22	B1	53	21	B1			
	08 →	56	22	B1	48	19	B1			
DEVILLE	93 → 05	53	21	B1	53	21	B1			




Car-Type	anno			Adapter			Adapter	REAR  CLASSIC=C		Adapter
		cm	inch		cm	inch		cm	inch	
...CADILLAC										
ESCALADE SUV (GMT400)	98 → 06	58	23	B1	58	23	B1			
ESCALADE SUV (GMT900)	06 →	56	22	B1	56	22	B1			
SEVILLE	97 → 04	53	21	B1	53	21	B1			
SRX SUV	03 → 09	56	22	B1	53	21	B1			
STS	05 → 11	56	22	B1	53	21	B1			
XLR	04 → 09	50	20	B1	50	20	B1			
CHEVROLET/DAEWOO										
ALERO	99 → 04	56	22	B1	43	17	B1			
AVEO	06 → 11	56	22	B1	40	16	B1	C35	C14	RD+
AVEO / SONIC	11 →	65	26	PT	38	15	PT	C25	C10	RA
BLAZER	00 → 05	53	21	B1	50	20	B1			
CAMAROO	09 →	60	24	B1	53	21	B1			
CAPTIVA	06 → 11	60	24	B1	40	16	B1			
CORVETTE	97 → 04	56	22	B1	56	22	B1			
CRUZE	09 →	60	24	B1	45	18	B1	C35	C14	RA
EPICA	06 → 11	53	21	B1	50	20	B1			
EVANDA	05 → 06	56	22	B1	50	20	B1			
HHR Wagon	07 → 09	45	18	B1	45	18	B1			
KALOS	05 → 11	56	22	B1	40	16	B1	C35	C14	RD+
LACETTI	05 → 10	53	21	B1	48	19	B1			
LANOS	97 → 04	48	19	B1	48	19	B1			
MATIZ	05 → 10	53	21	B1	35	14	B1	C35	C14	RD+
MALIBU	11 →	60	24	B1	48	19	B1			
NUBIRA	03 → 10	56	22	B1	48	19	B1			
ORLANDO	10 →	60	24	B1	48	19	B1	C25	C10	RA
REZZO	00 → 08	60	24	B1	48	19	B1	C35	C14	RD+
SPARK	10 →	56	22	B1	38	15	B1	C30	C12	RA
TACUMA	00 → 08	60	24	B1	48	19	B1	C35	C14	RD+
TAHOE	95 → 99	45	18	B1	45	18	B1			
TAHOE (B2W)	99 → 06	58	23	B1	58	23	B1			
TRACKER	98 → 04	43	17	B1	43	17	B1	C35	C14	RD+
TRAILBLAZER	01 → 08	56	22	B1	56	22	B1			
TRANS SPORT	96 →	60	24	B1	60	24	B1			
CHRYSLER/JEEP										
300C	04 → 10	56	22	B1	56	22	B1	C25	C10	RD+
300M	98 → 04	60	24	B1	56	22	B1			
300L	05 → 11	56	22	B1	56	22	B1			
AVENGER	07 →	60	24	B1	56	22	B1			
CJ5 - CJ8	66 → 87	28	11	B1	28	11	B1			
CHEROKEE	84 → 01	45	18	B1	45	18	B1	C30	C12	RD+
	01 →	48	19	B1	48	19	B1	C25	C10	RD+
COMMANDER	05 → 10	45	18	B1	45	18	B1			
COMPASS	06 →	56	22	B1	50	20	B1			
CROSSFIRE	03 → 07	50	20	B1	56	22	B1			
GRAND CHEROKEE	91 → 99	50	20	B1	50	20	B1			
	99 →	53	21	B1	53	21	B1	C25	C10	RD+
GRAND VOYAGER V (RT)	07 →	65	26	B1	50	20	B1	C40	C16	RD+




Car-Type	anno			Adapter			Adapter	REAR  CLASSIC=C		Adapter
		cm	inch		cm	inch		cm	inch	
NEON	94 → 99	53	21	B1	45	18	B1			
NEON II	99 → 01	53	21	B1	48	19	B1			
	01 → 05	56	22	B1	56	22	B1			
PATRIOT	08 →	56	22	B1	53	21	B1			
PT CRUISER	00 → 10	50	20	B1	53	21	B1			
SEBRING (JR)	01 → 07	56	22	B1	56	22	B1			
SEBRING (SJ)	07 → 10	60	24	B1	56	22	B1			
SRT	06 →	56	22	B1	56	22	B1			
VOYAGER (ES)	84 → 91	45	18	B1	45	18	B1			
	91 → 95	56	22	B1	45	18	B1			
VOYAGER II (GS)	95 → 00	70	28	B1	70	28	B1			
VOYAGER III (RG)	00 → 07	70	28	B1	70	28	B1			
VOYAGER III (GS)	95 → 01	65	26	B1	65	26	B1			
VOYAGER IV (RG)	00 → 07	65	26	B1	65	26	B1			
VOYAGER IV	08 →	65	26	B1	50	20	B1			
WRANGLER	86 → 06	33	13	B1	33	13	B1			
	07 →	38	15	B1	38	15	B1			
CITROËN										
AX (ZA)	86 → 98	56	22	B1	-	-		C40	C16	RD+
BERLINGO	96 → 08	56	22	B1	56	22	B1			
	08 →	65	26	TL	40	16	TL	C35	C14	RD
C-ZERO	09 →	70	28	B1	-	-				
C1 (PM, PN)	05 →	65	26	B1	-	-		C30	C12	RD
C2 (JM)	03 → 10	60	24	B1	45	18	B1	C25	C10	RD
C3	02 → 09	60	24	B1	45	18	B1			
	09 →	65	26	BL	40	16	BL	C25	C10	RD+
C3 Picasso	09 → 10	60	24	TL	40	16	TL	C30	C12	RD
	10 →	60	24	BL	40	16	BL			
C3 Pluriel	03 → 10	56	22	B1	45	18	B1			
C4 (LC)	04 → 10	70	28	B1	60	24	B1			
C4	10 →	76	30	TL	65	26	TL			
C4 Aircross	12 →	60	24	B1	53	21	B1	C25	C10	RB
C4 Picasso (UD), Grand Picasso (UA)	06 → 08	76	30	SL	76	30	SL	C35	C14	RD
	08 → 10	76	30	BL	76	30	BL	C35	C14	RD
C4 Picasso, Grand Picasso	10 →	76	30	BL	76	30	BL			
C4 Picasso, Grand Picasso	13 →	76	30	TL ^{BF}	76	30	TL ^{BF}			
C5	01 → 03	65	26	B1	45	18	B1			
	03 → 08	65	26	SL	48	19	SL			
	08 →	70	28	PT	56	22	PT			
C6 Saloon (TD)	05 → 12	70	28	SL	70	28	SL			
C-CROSSER (EP)	07 →	60	24	B1	53	21	B1	C30	C12	RB
DS3	10 →	60	24	BL	40	16	BL	C30	C12	RD
DS4	11 →	70	28	TL ^{BF}	65	26	TL ^{BF}			
DS5	11 →	70	28	TL ^{BF}	60	24	TL ^{BF}			
EVASION / SYNERGIE MPV (22, U6)	94 → 02	65	26	B1	50	20	B1			
JUMPY / DISPATCH MPV (U6U)	94 → 06	65	26	B1	50	20	B1			
JUMPY MPV	07 →	65	26	B1	50	20	B1	C40	16	RD
NEMO Combi MPV	08 →	65	26	BL	48	19	BL			




Car-Type	anno			Adapter			Adapter	REAR CLASSIC=C 		Adapter
		cm	inch		cm	inch		cm	inch	
... CITROËN										
SAXO (S0, S1)	96 → 04	50	20	B1	45	18	B1	C35	C14	RD
XANTIA (X1)	93 → 98	60	24	B1	50	20	B1			
XANTIA (X2)	98 → 03	60	24	B1	48	19	B1			
XM	89 → 00	53	21	B1	53	21	B1			
XSARA	97 → 05	56	22	B1	50	20	B1	45	18	B1
XSARA PICASSO (N68)	99 → 05	65	26	B1	65	26	B1	C40	C16	RD+
	05 → 10	65	26	SL	65	26	SL	C40	C16	RD
ZX (N2)	91 → 97	53	21	B1	-	-				
ZX Break (N2)	93 → 98	53	21	B1	-	-				
CITROËN VAN										
BERLINGO Box (M)	96 →	53	21	B1	53	21	B1			
BERLINGO Box	08 →	65	26	B1	50	20	B1			
C15 (VD)	84 → 05	48	19	B1	-	-				
C25 Box (280, 290)	81 → 94	50	20	B1	50	20	B1			
C25 Bus (280, 290)	81 → 94	50	20	B1	50	20	B1			
C25 Flatbed / Chassis (280, 290)	81 → 94	50	20	B1	50	20	B1			
C8 (EA, EB)	05 →	65	26	B1	65	26	B1			
C35 Box	73 → 94	50	20	B1	50	20	B1			
C35 Bus	73 → 94	50	20	B1	50	20	B1			
DISPATCH Box (BS, BT, BY, BZ)	94 →	65	26	B1	50	20	B1			
DISPATCH Box	07 →	65	26	B1	50	20	B1			
DISPATCH Flatbed / Chassis (BU, BV, BW, BX)	99 →	65	26	B1	50	20	B1			
JUMPER Box (230L)	94 → 02	53	21	B1	53	21	B1			
JUMPER Bus (230P)	94 → 02	53	21	B1	53	21	B1			
JUMPER Flatbed / Chassis (230)	94 → 02	53	21	B1	53	21	B1			
JUMPER Box (244)	02 →	53	21	B1	53	21	B1			
JUMPER Bus (244, Z)	02 →	53	21	B1	53	21	B1			
JUMPER Flatbed / Chassis (244)	02 →	53	21	B1	53	21	B1			
JUMPER Box, Bus, Flatbed / Chassis	06 →	65	26	TL	53	21	TL			
JUMPY (U6U)	94 →	65	26	B1	50	20	B1			
JUMPY Box (BS, BT, BY, BZ)	94 →	65	26	B1	50	20	B1			
JUMPY Flatbed / Chassis (BU, BV, BW, BX)	99 →	65	26	B1	50	20	B1			
JUMPY Box	07 →	65	26	B1	50	20	B1			
NEMO Box	08 →	65	26	B1	-	-				
RELAY Box (230L)	94 → 02	53	21	B1	53	21	B1			
RELAY Bus (230P)	94 → 02	53	21	B1	53	21	B1			
RELAY Flatbed / Chassis (230)	94 → 02	53	21	B1	53	21	B1			
RELAY Box, Bus, Flatbed / Chassis	06 →	65	26	B1	53	21	B1			
DACIA										
1210	77 → 94	38	15	B1	38	15	B1			
1300	72 → 83	38	15	B1	38	15	B1			
1300 Estate	72 → 83	38	15	B1	38	15	B1			
1310, 1310 Estate	83 → 89	38	15	B1	38	15	B1			
1410	77 → 98	38	15	B1	38	15	B1			
DENEM	77 → 84	38	15	B1	38	15	B1			
DOKKER	12 →	56	22	B1	40	16	B1	C25	C10	RD
DUSTER	10 →	50	20	B1	50	20	B1	C35	C14	RD




Car-Type	anno			Adapter			Adapter	REAR  CLASSIC=C		Adapter
		cm	inch		cm	inch		cm	inch	
LODGY	12 →	56	22	B1	40	16	B1	C30	C12	RD
LOGAN	04 →	50	20	B1	50	20	B1	C25	C10	RD
NOVA	96 → 00	48	19	B1	48	19	B1			
SANDERO	08 →	50	20	B1	50	20	B1	C40	C16	RD+
SANDERO StepWay	09 →	53	21	B1	50	20	B1	C30	C12	RD
SOLENZA	03 → 05	48	19	B1	48	19	B1			
SUPERNOVA	00 → 03	48	19	B1	48	19	B1			
DAEWOO (ab 2005 Chevrolet)										
ARANOS	95 → 97	45	18	B1	45	18	B1			
ESPERO (KLEJ)	91 → 99	48	19	B1	48	19	B1			
EVANDA (KLAL)	02 →	56	22	B1	50	20	B1			
KALOS (KLAS)	02 →	53	21	B1	40	16	B1			
KORANDO (KJ)	99 →	45	18	B1	40	16	B1			
KORANDO Cabrio (KJ)	99 →	45	18	B1	40	16	B1			
LACETTI (KLAN)	04 →	53	21	B1	43	17	B1			
LANOS (KLAT)	97 →	48	19	B1	48	19	B1			
LANOS Saloon (KLAT)	97 →	48	19	B1	48	19	B1			
LEGANZA (KLAV)	97 → 03	53	21	B1	48	19	B1			
MAGNUS / EVANDA	02 →	53	21	B1	50	20	B1			
MATIZ (KLYA)	98 →	53	21	B1	40	16	B1			
MUSSO (FJ)	99 →	50	20	B1	45	18	B1			
NEXIA (KLETN)	95 → 97	45	18	B1	45	18	B1			
NEXIA Saloon (KLETN)	95 → 97	45	18	B1	45	18	B1			
NUBIRA (KLAJ)	97 →	50	20	B1	50	20	B1			
NUBIRA Saloon (KLAJ), NUBIRA Wagon (KLAJ)	97 → 03	50	20	B1	50	20	B1			
NUBIRA Saloon (KLAN), NUBIRA Wagon (KLAN)	03 →	53	21	B1	48	19	B1			
REXTON	02 →	50	20	B1	50	20	B1			
REZZO MPV	00 →	60	24	B1	48	19	B1			
TACUMA (KLAU)	00 →	60	24	B1	48	19	B1			
TICO (KLY3)	95 → 00	45	18	B1	40	16	B1			
DAEWOO VAN										
LUBLIN II Box	97 →	53	21	B1	53	21	B1			
LUBLIN II Flatbed / Chassis	97 →	53	21	B1	53	21	B1			
DAIHATSU										
APPLAUSE (A101, A111)	89 → 97	45	18	B1	45	18	B1			
APPLAUSE II	97 → 02	45	18	B1	45	18	B1			
CHARADE (G10)	77 → 82	45	18	B1	45	18	B1			
CHARADE II (G11, G30)	83 → 86	45	18	B1	45	18	B1			
CHARADE III (G100, G101, G102)	87 → 93	45	18	B1	45	18	B1			
CHARADE IV (G200, G202)	93 → 01	48	19	B1	45	18	B1			
CHARADE IV Saloon (G203)	93 → 01	48	19	B1	45	18	B1			
CHARMANT (A)	81 → 87	45	18	B1	45	18	B1			
COPEN	03 → 10	45	18	B1	40	16	B1			
DOMINO	92 → 94	45	18	B1	40	16	B1			
FOURTRAK (F7, F8)	85 → 93	40	16	B1	40	16	B1			
GRAND MOVE (G3)	96 → 03	50	20	B1	45	18	B1			
MATERIA (M4)	06 →	50	20	B1	48	19	B1	C30	C12	RA
MIRA / CUORE (L55, L60)	80 → 85	40	16	B1	40	16	B1			




Car-Type	anno			Adapter			Adapter	REAR  CLASSIC=C		Adapter
		cm	inch		cm	inch		cm	inch	
... DAIHATSU										
MIRA / CUORE II (L80, L81)	85 → 90	40	16	B1	40	16	B1			
MIRA / CUORE III (L201)	90 → 93	45	18	B1	45	18	B1			
MIRA / CUORE III (L201)	93 →	45	18	B1	40	16	B1			
MIRA / CUORE IV (L501)	94 → 98	45	18	B1	40	16	B1			
MIRA / CUORE V (L5)	96 → 98	45	18	B1	40	16	B1			
MIRA / CUORE VI (L7)	98 → 03	45	18	B1	38	15	B1			
MIRA / CUORE VII (L2)	03 → 06	53	21	B1	28	11	B1			
MIRA / CUORE VIII (L27)	07 →	53	21	B1	28	11	B1			
MOVE (L6, L9)	00 → 03	48	19	B1	43	17	B1	C35	C14	RD+
SIRION (M1)	98 → 05	48	19	B1	45	18	B1			
SIRION / BOON (M3)	05 → 10	50	20	B1	40	16	B1	C35	C14	RD+
SPORTRAK (F300)	88 → 99	40	16	B1	40	16	B1			
TAFT	76 → 85	28	11	B1	28	11	B1			
TERIOS (J1)	97 → 05	50	20	B1	35	14	B1	C25	C10	RD+
TERIOS (J2)	06 →	53	21	B1	45	18	B1			
TREVIS Hatchback	06 → 09	50	20	B1	40	16	B1			
VALERA IV (G203)	93 →	48	19	B1	48	19	B1			
WILDCAT / ROCKY (F70)	85 → 87	28	11	B1	28	11	B1			
WILDCAT / ROCKY (F75)	85 → 87	28	11	B1	28	11	B1			
YRV (M2)	00 → 05	53	21	B1	35	14	B1			
55 Wide	80 → 83	35	14	B1	35	14	B1			
DAIHATSU VAN										
EXTOL Bus	00 →	48	19	B1	40	16	B1			
HIJET Box	86 → 90	40	16	B1	38	15	B1			
HIJET Bus	86 → 89	40	16	B1	38	15	B1			
HIJET Mk II Box (S85)	92 →	40	16	B1	38	15	B1			
HIJET Mk II Bus (S85)	93 →	40	16	B1	38	15	B1			
DAIMLER										
SPARCAR Box	83 → 86	35	14	B1	35	14	B1			
SPARCAR Bus	83 → 86	35	14	B1	35	14	B1			
DAIMLER V8	89 →	53	21	B1	-	-				
Double Six 6.0 (X300)	94 → 97	53	21	B1	-	-				
Six 4.0 (X300)	94 → 97	53	21	B1	-	-				
Sovereign / Double Six XJ series	69 → 79	38	15	B1	38	15	B1			
	80 → 83	35	14	B1	35	14	B1			
	83 → 93	40	16	B1	40	16	B1			
SOVEREIGN / Double Six XJ 40, 81	86 → 94	50	20	B1	50	20	B1			
DODGE										
AVENGER	07 →	60	24	B1	53	21	B1			
CALIBER MPV	06 →	60	24	B1	43	17	B1	C25	C10	RD+
CARAVAN I	90 → 95	53	21	B1	45	18	B1			
CARAVAN II	95 → 96	53	21	B1	53	21	B1			
	96 → 01	70	28	B1	70	28	B1			
CARAVAN III (RG)	00 →	70	28	B1	70	28	B1			
JOURNEY SUV	08 →	60	24	B1	43	17	B1			
NEON	94 → 99	53	21	B1	45	18	B1			
NEON II	99 → 01	53	21	B1	48	19	B1			




Car-Type	anno			Adapter			Adapter	REAR  CLASSIC=C		Adapter
		cm	inch		cm	inch		cm	inch	
NEON II	01 →	53	21	B1	53	21	B1			
NITRO SUV	07 →	48	19	B1	48	19	B1			
PT CRUISER	03 →	50	20	B1	53	21	B1	C40	C16	RD+
RAM	01 → 08	56	22	B1	56	22	B1			
STRATUS	95 → 01	53	21	B1	53	21	B1			
VIPER	91 → 02	40	16	B1	40	16	B1			
VIPER Cabrio SRT	03 →	40	16	B1	40	16	B1			
SOVEREIGN / Double Six XJ 40, 81	86 → 94	50	20	B1	50	20	B1			
FERRARI										
365 Daytona	68 → 74	38	15	B1	38	15	B1			
Mondial	80 → 93	45	18	B1	45	18	B1			
Testarossa	84 → 96	50	20	B1	50	20	B1			
FIAT										
126	72 → 00	33	13	B1	33	13	B1			
147	76 → 95	38	15	B1	38	15	B1			
147 Panorama	80 → 95	38	15	B1	38	15	B1			
500	57 → 76	28	11	B1	28	11	B1			
	07 →	60	24	TL	35	14	TL	C30	C12	RD
500 L	12 →	65	26	TL	38	15	TL	C30	C12	RD+
BARCETTA (183)	95 → 05	48	19	B1	48	19	B1			
BRAVA (182)	95 → 01	58	23	B1	48	19	B1			
BRAVO	95 → 07	58	23	B1	48	19	B1			
	07 →	60	24	TL	43	17	TL			
CAMPAGNOLA	74 → 89	38	15	B1	38	15	B1			
CINQUECENTO (170)	91 → 99	48	19	B1	48	19	B1			
COUPE (FA / 175)	93 → 00	53	21	B1	48	19	B1			
CROMA (154)	85 → 96	50	20	B1	50	20	B1			
CROMA (194) MPV	05 → 10	60	24	SL	43	17	SL			
DOBLO (119, 223)	01 → 10	56	22	B1	45	18	B1			
DOBLO (263)	10 →	60	24	TL	40	16	TL			
FIORINO / QUBO MPV	08 →	60	24	BL	48	19	BL			
FREEMONT	11 →	60	24	TL	48	19	TL	C30	C12	RA
GRANDE PUNTO (199)	05 →	65	26	B1	38	15	B1			
IDEA	03 → 08	58	23	B1	40	16	B1			
	08 → 11	58	23	TL	38	15	TL			
LINEA (110)	07 →	65	26	PT	38	15	PT			
MAREA (185)	96 → 02	58	23	B1	48	19	B1			
Marengo	80 → 96	40	16	B1	40	16	B1			
	97 →	58	23	B1	48	19	B1			
MULTIPLA (186)	99 → 06	60	24	B1	56	22	B1			
	06 →	60	24	PT	56	22	PT			
PALIO (178BX)	96 → 01	58	23	B1	45	18	B1			
PANDA (141A)	80 → 03	40	16	B1	-	-		C30	C12	RD+
PANDA (169)	03 → 12	58	23	B1	40	16	B1			
PANDA (319)	12 →	60	24	TL	35	14	TL	C30	C12	RD
PUNTO (176)	93 → 99	58	23	B1	40	16	B1			
PUNTO Cabrio (176C)	94 → 00	58	23	B1	40	16	B1			
PUNTO (188)	99 → 09	53	21	B1	45	18	B1			




Car-Type	anno			Adapter			Adapter	REAR  CLASSIC=C		Adapter
		cm	inch		cm	inch		cm	inch	
... FIAT										
PUNTO GRANDE / EVO (199)	05 →	65	26	PT	38	15	PT	C30	C12	RD+
REGATA (138)	83 → 90	40	16	B1	40	16	B1			
REGATA Weekend	87 → 90	40	16	B1	40	16	B1			
RITMO (138A)	78 → 80	38	15	B1	38	15	B1			
	81 → 88	40	16	B1	40	16	B1			
RITMO Mk II (138A)	82 → 88	40	16	B1	40	16	B1			
RITMO Bertone Cabrio	80 → 89	40	16	B1	40	16	B1			
SCUDO Combinato (220P)	96 → 06	65	26	B1	50	20	B1			
SCUDO (New)	07 →	70	28	B1	50	20	B1			
SEDICI SUV (189)	06 →	65	26	B1	35	14	B1	C25	C10	RB
SEICENTO (187)	98 → 09	48	19	B1	48	19	B1			
SIENA	96 →	58	23	B1	45	18	B1			
STILO (192)	01 → 08	56	22	B1	48	19	B1			
STILO Multi Wagon (192)	03 → 08	53	21	B1	48	19	B1			
STRADA (138A)	78 → 80	38	15	B1	38	15	B1			
	81 → 87	40	16	B1	40	16	B1			
STRADA Mk II (138A)	82 → 88	40	16	B1	40	16	B1			
TIPO (160)	88 → 95	48	19	B1	48	19	B1			
ULYSSE (220)	94 → 02	65	26	B1	50	20	B1			
ULYSSE	02 → 11	65	26	B1	65	26	B1	C35	C14	RD
FIAT VAN										
DOBLO Cargo (223)	01 →	53	21	B1	45	18	B1			
DUCATO Box (280)	82 → 90	50	20	B1	50	20	B1			
DUCATO Box (290)	89 → 94	50	20	B1	50	20	B1			
DUCATO Box (230L)	94 → 02	53	21	B1	53	21	B1			
DUCATO Box (244)	02 →	53	21	B1	53	21	B1			
DUCATO Bus (230)	94 → 02	53	21	B1	53	21	B1			
DUCATO Bus (244, Z)	02 →	53	21	B1	53	21	B1			
DUCATO Flatbed / Chassis (280)	82 → 90	50	20	B1	50	20	B1			
DUCATO Flatbed / Chassis (290)	89 → 94	50	20	B1	50	20	B1			
DUCATO Flatbed / Chassis (230)	94 → 02	53	21	B1	53	21	B1			
DUCATO Flatbed / Chassis (244)	02 →	53	21	B1	53	21	B1			
DUCATO Panorama (280)	82 → 90	50	20	B1	50	20	B1			
DUCATO Panorama (290)	90 → 94	50	20	B1	50	20	B1			
DUCATO	06 →	65	26	TL	53	21	TL			
FIORINO (127)	77 → 87	38	15	B1	38	15	B1			
FIORINO (147)	80 → 88	38	15	B1	-	-				
FIORINO Pick up (147)	82 → 88	38	15	B1	38	15	B1			
FIORINO Box	08 →	38	15	B1	38	15	B1			
PANDA Van	86 → 04	65	26	B1	48	19	B1			
PUNTO Van (176L)	96 → 00	40	16	B1	33	13	B1			
PUNTO Van (188AX)	00 →	53	21	B1	40	16	B1			
SCUDO Box (220L)	96 →	53	21	B1	45	18	B1			
SCUDO (New)	07 →	65	26	B1	50	20	B1			
SEICENTO Van (187)	98 →	65	26	B1	50	20	B1			
STRADA Pickup (178E)	99 →	48	19	B1	48	19	B1			
TALENTO Box (290)	89 → 94	53	21	B1	45	18	B1			




Car-Type	anno			Adapter			Adapter	REAR  CLASSIC=C		Adapter
		cm	inch		cm	inch		cm	inch	
TALENTO Flatbed / Chassis (290)	89 → 94	50	20	B1	50	20	B1			
TALENTO Bus (290)	89 → 94	50	20	B1	50	20	B1			
FIAT (POLAND)										
126P	72 →	33	13	B1	33	13	B1			
126Bis	87 →	33	13	B1	33	13	B1			
Cinquecento	92 →	48	19	B1	48	19	B1			
Panda	03 →	58	23	B1	40	16	B1			
Palio / Siena	96 →	58	23	B1	45	18	B1			
Palio Weekend	96 →	58	23	B1	45	18	B1			
Seicento	98 →	48	19	B1	48	19	B1			
FORD										
B-MAX	12 →	70	28	PT	65	26	PT	C30	C12	RD
C-MAX	07 → 10	65	26	SL	48	19	SL	C30	C12	RD+
	10 →	70	28	PT	-	-		C30	C12	RD
CAPRI III (GECF)	78 → 80	38	15	B1	38	15	B1			
	80 → 86	40	16	B1	40	16	B1			
CORTINA '80 (GBS, GBNS)	79 → 82	45	18	B1	45	18	B1			
CORTINA Combi / Estate '80 Combi / Estate (GBNS)	79 → 82	45	18	B1	45	18	B1			
COUGAR (EC)	98 → 01	53	21	B1	50	20	B1			
ESCORT III (GAA)	80 → 86	45	18	B1	45	18	B1			
ESCORT III Cabrio (ALD)	83 → 85	45	18	B1	45	18	B1			
ESCORT III Combi / Estate (AWA)	80 → 85	45	18	B1	45	18	B1			
ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT)	85 → 90	45	18	B1	45	18	B1			
ESCORT IV Cabrio (ALF)	86 → 90	45	18	B1	45	18	B1			
ESCORT IV Combi / Estate (AWF, AVF)	85 → 90	45	18	B1	45	18	B1			
ESCORT V (GAL)	90 → 92	50	20	B1	50	20	B1			
ESCORT V Cabrio (ALL)	90 → 92	50	20	B1	50	20	B1			
ESCORT V Combi / Estate (GAL, AVL)	90 → 92	50	20	B1	50	20	B1			
ESCORT VI (GAL)	92 → 95	50	20	B1	50	20	B1			
ESCORT VI Saloon (GAL)	92 → 95	50	20	B1	50	20	B1			
ESCORT VI Combi / Estate	93 → 95	50	20	B1	50	20	B1			
ESCORT VII (GAL, AAL, ABL)	95 → 98	50	20	B1	50	20	B1			
ESCORT VII Cabrio (ALL)	95 → 00	50	20	B1	50	20	B1			
ESCORT VII Combi / Estate (GAL, ANL)	95 → 99	50	20	B1	50	20	B1			
ESCORT VII Saloon (GAL, AFL)	95 → 99	50	20	B1	50	20	B1			
ESCORT CLASSIC (AAL, ABL)	98 → 00	50	20	B1	50	20	B1			
ESCORT CLASSIC Combi / Estate / Turnier (ANL)	99 → 00	50	20	B1	50	20	B1			
FIESTA II (FBD)	83 → 89	40	16	B1	40	16	B1			
FIESTA	89 → 02	48	19	B1	48	19	B1			
	01 → 08	56	22	B1	40	16	B1	C25	C10	RD+
	08 →	65	26	TL	38	15	TL			
FOCUS	98 → 04	56	22	B1	48	19	B1	C35	C14	RD+
	04 → 10	65	26	SL	43	17	SL	C25	C10	RD+
	10 →	70	28	TL ^{BF}	70	28	TL ^{BF}			
FOCUS CC Cabrio	07 → 10	65	26	B1	43	17	B1			
FOCUS C-MAX	02 → 07	65	26	SL	48	19	SL	C25	C10	RD+
FUSION (JU)	02 → 12	56	22	B1	40	16	B1	C25	C10	RD+
GALAXY II (WA6)	95 → 01	70	28	TR	65	26	TR			




Car-Type	anno			Adapter			Adapter	REAR  CLASSIC=C		Adapter
		cm	inch		cm	inch		cm	inch	
... FORD										
GALAXY (WGR)	01 → 06	70	28	TR	70	28	TR			
GALAXY II (WA6)	06 →	76	30	SL	65	26	SL			
GRANADA I	72 → 77	45	18	B1	45	18	B1			
GRANADA III	85 → 94	50	20	B1	50	20	B1			
KA (RB)	96 → 08	48	19	B1	43	17	B1	C40	C16	RD+
KA (RU)	08 →	60	24	B1	35	14	B1	C30	C12	RD
KUGA SUV	08 → 12	60	24	TL	43	17	TL	C25	C10	RD+
MAVERICK (UDS, UNS)	93 → 98	53	21	B1	50	20	B1			
MAVERICK MKII	00 → 07	48	19	B1	48	19	B1			
MONDEO	93 → 00	53	21	B1	50	20	B1	C30	C12	RD+
	00 → 07	56	22	B1	48	19	B1	48	19	B1
	07 →	65	26	TL	48	19	TL	48	19	B1
ORION (AFD)	83 → 86	45	18	B1	45	18	B1			
ORION II (AFF)	86 → 90	45	18	B1	45	18	B1			
ORION III (GAL)	90 → 93	50	20	B1	50	20	B1			
PUMA (EC)	97 → 02	48	19	B1	48	19	B1			
PROBE II (ECP)	93 → 98	50	20	B1	50	20	B1			
RANGER	01 → 10	45	18	B1	45	18	B1			
	11 →	60	24	B1	40	16	B1			
S-MAX MPV	06 →	76	30	TL ^{BF}	65	26	TL ^{BF}			
SCORPIO	85 → 98	50	20	B1	50	20	B1			
SIERRA	82 → 93	50	20	B1	50	20	B1			
SPORT 'KA	03 → 08	48	19	B1	43	17	B1			
STREET 'KA Cabrio	03 → 05	48	19	B1	43	17	B1			
TOURNEO CONNECT MPV	02 → 13	56	22	B1	50	20	B1			
TRANSIT TOURNEO	07 →	53	21	B1	50	20	B1			
TRANSIT CUSTOM	12 →	70	28	TL ^{BF}	70	28	TL ^{BF}			
FORD VAN										
COURIER Pickup	99 → 02	48	19	B1	48	19	B1			
ECONOVAN (KBA, KCA)	86 → 92	40	16	B1	40	16	B1			
ECONOVAN Box (KAA)	85 → 92	40	16	B1	40	16	B1			
ESCORT '86 Express (AVF)	86 → 90	45	18	B1	45	18	B1			
ESCORT '91 Express (AVL)	90 → 94	50	20	B1	50	20	B1			
ESCORT '95 Box (AVL)	95 →	50	20	B1	-	-				
FIESTA Box (FVD)	83 → 95	50	20	B1	-	-				
FIESTA Box (F3L, F5L)	91 → 96	40	16	B1	40	16	B1			
FIESTA Box (J5, J3)	96 →	48	19	B1	48	19	B1			
P 100	82 → 87	48	19	B1	48	19	B1			
P 100 II	87 → 92	45	18	B1	45	18	B1			
RANGER Pickup	99 →	50	20	B1	50	20	B1			
TRANSIT Box / Bus (E)	91 → 00	45	18	B1	45	18	B1			
TRANSIT Box / Bus (FA, Y)	00 →	53	21	B1	53	21	B1			
TRANSIT Box / Bus	06 →	65	26	B1	60	24	B1			
TRANSIT Flatbed / Chassis	91 → 00	65	26	B1	60	24	B1			
TRANSIT Flatbed / Chassis (FN, FN)	00 →	53	21	B1	53	21	B1			
TRANSIT Flatbed / Chassis	06 →	65	26	B1	60	24	B1			
TRANSIT CONNECT	02 →	65	26	B1	60	24	B1			




Car-Type	anno			Adapter			Adapter	REAR  CLASSIC=C		Adapter
		cm	inch		cm	inch		cm	inch	
FORD (USA)										
AEROSTAR	86 → 97	53	21	B1	53	21	B1			
EXPEDITION	96 → 02	53	21	B1	53	21	B1			
EXPLORER (U2)	93 → 00	45	18	B1	45	18	B1			
	01 →	53	21	B1	53	21	B1			
F 150	97 →	50	20	B1	50	20	B1			
MUSTANG (C)	93 →	50	20	B1	50	20	B1			
MUSTANG (C) Cabrio	93 →	50	20	B1	50	20	B1			
MUSTANG	04 →	56	22	PT	50	20	PT			
PROBE	88 → 93	50	20	B1	45	18	B1			
PROBE Mk II (ECP)	93 → 98	50	20	B1	50	20	B1			
TAURUS (P5)	96 →	60	24	B1	50	20	B1			
TAURUS Wagon (P5)	96 →	60	24	B1	50	20	B1			
WINDSTAR (A3)	95 →	60	24	B1	50	20	B1			
FORD (USA) VAN										
RANGER Pickup	99 →	45	18	B1	45	18	B1			
FSO										
125P	67 → 92	33	13	B1	33	13	B1			
126P	72 → 00	33	13	B1	33	13	B1			
127P	69 → 76	38	15	B1	38	15	B1			
132P	74 → 78	38	15	B1	38	15	B1			
POLONEZ	77 → 88	40	16	B1	40	16	B1			
POLONEZ II	88 → 92	40	16	B1	40	16	B1			
POLONEZ III	92 → 93	40	16	B1	40	16	B1			
	93 →	50	20	B1	50	20	B1			
POLONEZ III Saloon	92 → 93	40	16	B1	40	16	B1			
	93 →	50	20	B1	50	20	B1			
GAZ										
VOLGA 24	70 → 86	35	14	B1	35	14	B1			
VOLGA 2402	72 → 87	35	14	B1	35	14	B1			
VOLGA 3102	82 → 10	35	14	B1	35	14	B1			
VOLGA 31013	82 → 96	35	14	B1	35	14	B1			
VOLGA 3105	94 → 97	50	20	B1	50	20	B1			
VOLGA 3110	97 → 04	40	16	B1	40	16	B1			
VOLGA 3111	98 → 03	50	20	B1	50	20	B1			
VOLGA 31105	04 → 10	50	20	B1	50	20	B1			
VOLGA 310221 Universal Estate	97 →	40	16	B1	40	16	B1			
GAZELLE 3302	92 →	50	20	B1	50	20	B1			
HONDA										
ACCORD	85 → 89	45	18	B1	45	18	B1			
	90 → 02	56	22	B1	48	19	B1			
	03 → 08	65	26	B1	38	15	B1	C30	C12	RB
	08 →	60	24	B1	56	22	B1			
CIVIC	83 → 87	45	18	B1	45	18	B1			
	87 → 91	48	19	B1	45	18	B1	C35	C14	RD+
	91 → 01	50	20	B1	45	18	B1			
CIVIC	01 → 05	53	21	B1	38	15	B1	C30	C12	RD
CIVIC VIII	06 → 11	70	28	B1	58	23	B1			




Car-Type	anno			Adapter			Adapter	REAR  CLASSIC=C		Adapter
		cm	inch		cm	inch		cm	inch	
... HONDA										
CIVIC Hatchback IX	12 →	65	26	B1	45	18	B1	48	19	B1
CIVIC Stufenheck IX	12 →	70	28	B1	58	23	B1			
CIVIC Hybrid	09 →	65	26	B1	56	22	B1			
CONCERTO Hatchback (HW)	89 → 96	45	18	B1	45	18	B1			
CONCERTO Saloon	89 → 95	45	18	B1	45	18	B1			
CR-V I (RD)	95 → 02	48	19	B1	48	19	B1	C25	C10	RD+
CR-V II	02 → 06	53	21	B1	50	20	B1	C25	C10	RD+
CR-V	07 → 13	65	26	B1	40	16	B1	C35	C14	RB
	13 →	65	26	B1	40	16	B1	C30	C12	RD+
CRX II (ED, EE)	87 → 92	48	19	B1	48	19	B1			
CRX III (EH, EG)	92 → 98	50	20	B1	45	18	B1			
CR-Z (ZF1) Hybrid 1.5	10 →	65	26	B1	50	20	B1			
FCX	03 →	60	24	B1	53	21	B1			
FR-V	05 → 09	65	26	B1	48	19	B1			
HR-V (GH)	99 →	50	20	B1	43	17	B1			
INSIGHT (ZE)	99 → 06	50	20	B1	45	18	B1			
INSIGHT	09 →	65	26	B1	40	16	B1	C40	C16	RB
INTEGRA (DA)	85 → 89	45	18	B1	45	18	B1			
INTEGRA (DC2)	97 → 01	50	20	B1	43	17	B1			
INTEGRA / Acura RSX (DC5)	02 → 06	50	20	B1	45	18	B1			
JAZZ (AA)	83 → 86	40	16	B1	40	16	B1			
JAZZ (GD)	02 → 08	50	20	B1	38	15	B1	C35	C14	RB
JAZZ (GG)	08 →	65	26	B1	38	15	B1			
JAZZ Hybrid	12 →	65	26	B1	33	13	B1			
LEGEND (HS, KA)	86 → 90	45	18	B1	45	18	B1			
LEGEND Coupe (KA3)	87 → 90	45	18	B1	45	18	B1			
LEGEND II (KA7)	91 → 96	50	20	B1	48	19	B1			
LEGEND II Coupe (KA8)	91 → 96	50	20	B1	48	19	B1			
LEGEND III (KA9)	96 → 99	50	20	B1	48	19	B1			
LOGO (GA3)	99 → 02	50	20	B1	43	17	B1			
NSV	04 →	50	20	B1	50	20	B1			
NSX Coupe (NA)	90 → 05	50	20	B1	50	20	B1			
NSX Cabrio (NA)	95 → 05	50	20	B1	50	20	B1			
ODYSSEY MPV	99 →	60	24	B1	53	21	B1			
PRELUDE II (AB)	83 → 87	45	18	B1	45	18	B1			
PRELUDE III (BA)	87 → 92	48	19	B1	45	18	B1			
PRELUDE IV (BB)	92 → 96	50	20	B1	48	19	B1			
PRELUDE V (BB)	96 → 98	50	20	B1	45	18	B1			
	99 → 00	53	21	B1	45	18	B1			
S2000 (AP)	99 → 09	50	20	B1	40	16	B1			
SHUTTLE (RA)	94 → 00	53	21	B1	53	21	B1			
STREAM (RN)	01 → 07	60	24	B1	33	13	B1			
HONDA VAN										
ACTY TN	79 → 86	33	13	B1	33	13	B1			
HYUNDAI										
ACCENT / EXCEL (X3)	94 → 00	50	20	B1	45	18	B1			
ACCENT / EXCEL (LC)	00 → 05	50	20	B1	45	18	B1			




Car-Type	anno			Adapter			Adapter	REAR  CLASSIC=C		Adapter
		cm	inch		cm	inch		cm	inch	
ACCENT (MC)	06 →	53	21	B1	40	16	B1			
ATOS, AMICA MPV (MX)	98 →	50	20	B1	40	16	B1			
ATOS PRIME, AMICA Hatchback (MX)	99 →	50	20	B1	40	16	B1			
CENTENNIAL	99 → 03	53	21	B1	53	21	B1			
COUPE II (RD)	96 → 02	53	21	B1	45	18	B1			
COUPE III (GK)	02 →	53	21	B1	45	18	B1			
ELANTRA (XD)	00 → 06	50	20	B1	45	18	B1			
GALLOPER I	91 → 98	43	17	B1	43	17	B1			
GALLOPER II (JK-01)	98 → 99	43	17	B1	43	17	B1			
	00 → 03	45	18	B1	45	18	B1			
GENESIS	08 → 10	60	24	PT	50	20	PT			
	11 →	60	24	B1	50	20	B1			
GETZ (TB)	02 → 09	53	21	B1	35	14	B1	C35	C14	RD+
GRANDEUR	93 → 05	53	21	B1	45	18	B1			
GRANDEUR / AZERA (TG)	05 → 10	60	24	B1	50	20	B1			
I-10 (PA)	08 →	56	22	B1	40	16	B1	C30	C12	RD+
I-20 (PB)	08 →	60	24	B1	40	16	B1	C30	C12	RA
I-30, CW Combi (FD)	07 → 10	60	24	TL	45	18	TL	C30	C12	RB
I-30, CW Combi (GD)	10 →	65	26	B1	35	14	B1	C25	C10	RD+
I-40, CW Combi (VF)	11 →	65	26	B1	40	16	B1	C35	C14	RD+
Ix20 (JC)	10 →	65	26	TL	35	14	TL	C30	C12	RD
Ix35 (EL)	10 →	60	24	B1	40	16	B1	C30	C12	RG
Ix55 (EN)	09 →	60	24	TL	50	20	TL			
LANTRA (J1)	90 → 95	50	20	B1	48	19	B1			
LANTRA (J2)	95 → 00	50	20	B1	45	18	B1			
MATRIX (FC)	01 → 10	56	22	B1	40	16	B1	C35	C14	RD+
PONY	74 → 89	40	16	B1	40	16	B1			
PONY / EXCEL Saloon	89 → 92	43	17	B1	43	17	B1			
	93 → 94	45	18	B1	45	18	B1			
S COUPE (SLC)	90 → 96	48	19	B1	45	18	B1			
SANTA FÉ (SM)	00 → 06	56	22	B1	50	20	B1	C30	C12	RD+
SANTA FÉ (CM)	06 → 12	60	24	B1	45	18	B1	C30	C12	RB
SANTA FÉ (DM)	12 →	65	26	B1	35	14	B1	C35	C14	RD+
SANTAMO MPV	99 → 04	56	22	B1	45	18	B1			
SONATA II (Y2)	88 → 93	45	18	B1	45	18	B1			
SONATA III (Y3)	93 → 98	50	20	B1	50	20	B1			
SONATA IV (EF)	98 → 05	56	22	B1	48	19	B1			
SONATA V (NF)	05 → 10	60	24	B1	48	19	B1			
STAREX (H1)	97 → 07	65	26	B1	50	20	B1			
STELLAR	83 → 91	40	16	B1	40	16	B1			
TERRACAN (HP)	01 → 06	56	22	B1	50	20	B1			
TRAJET (FO)	00 → 08	65	26	B1	56	22	B1			
TUCSON (JM)	04 → 10	60	24	B1	40	16	B1	C25	C10	RD+
XG	99 → 05	56	22	B1	50	20	B1			
HYUNDAI VAN										
H-1 Box	00 →	65	26	B1	50	20	B1			
H-1 Cargo	08 →	60	24	B1	50	20	B1			
H-1 Bus (KMF)	97 →	65	26	B1	50	20	B1			




Car-Type	anno			Adapter			Adapter	REAR  CLASSIC=C		Adapter
		cm	inch		cm	inch		cm	inch	
... HYUNDAI VAN										
H100 Box / Bus (P)	93 →	45	18	B1	45	18	B1			
H100 Flatbed / Chassis	93 → 97	45	18	B1	45	18	B1			
H150 Box / Bus	93 →	45	18	B1	45	18	B1			
H200 Highway Box	00 →	65	26	B1	50	20	B1			
H200 Bus (KMF)	97 →	65	26	B1	50	20	B1			
H350	94 →	45	18	B1	45	18	B1			
H600	94 →	45	18	B1	45	18	B1			
HIGHWAY Van	00 →	65	26	B1	50	20	B1			
SATELLITE Bus	94 → 97	45	18	B1	45	18	B1			
	97 →	65	26	B1	50	20	B1			
INFINITI										
EX (37)	08 →	60	24	B1	56	22	B1			
FX	08 →	60	24	B1	48	19	B1	C35	C14	RB
G (37)	08 →	65	26	B1	43	17	B1			
ISUZU										
ASCENDER	03 → 08	53	21	B1	53	21	B1			
GEMINI (JT)	88 → 90	40	16	B1	40	16	B1			
GEMINI Saloon (JT)	88 → 90	40	16	B1	40	16	B1			
GEMINI	90 → 93	40	16	B1	40	16	B1			
GEMINI Saloon	90 → 93	40	16	B1	40	16	B1			
IMPULSE Coupe	90 → 93	53	21	B1	53	21	B1			
PIAZZA	81 → 90	45	18	B1	45	18	B1			
TROOPER (UBS)	81 → 91	40	16	B1	40	16	B1			
TROOPER (UB)	91 → 02	50	20	B1	50	20	B1			
TROOPER Open Off-Road Vehicle (UBS)	81 → 91	40	16	B1	40	16	B1			
TROOPER Open Off-Road Vehicle (UB)	91 → 02	50	20	B1	50	20	B1			
ISUZU VAN										
CAMPO (KB)	77 → 88	40	16	B1	40	16	B1			
	88 → 91	45	18	B1	45	18	B1			
D-MAX (8DH) Pickup	02 →	53	21	B1	48	19	B1			
FARGO	83 →	45	18	B1	45	18	B1			
EGR Truck	06 →	53	21	B1	53	21	B1			
KB Pickup	77 →	40	16	B1	40	16	B1			
Micro bus	83 →	45	18	B1	45	18	B1			
MIDI Box (98000N)	88 →	45	18	B1	45	18	B1			
MIDI Bus (94000, 98000)	89 →	45	18	B1	45	18	B1			
MIDI Van (94000, 98000)	88 →	45	18	B1	45	18	B1			
NPR	98 →	50	20	B1	50	20	B1			
NQR Truck	98 →	50	20	B1	50	20	B1			
	83 → 91	40	16	B1	40	16	B1			
RODEO	91 →	45	18	B1	45	18	B1			
	02 →	53	21	B1	48	19	B1			
RODEO D-MAX	02 →	53	21	B1	48	19	B1			
WFR	82 → 88	45	18	B1	45	18	B1			
WFS	82 → 88	45	18	B1	45	18	B1			
JAGUAR										
S-TYPE (CCX)	99 → 02	56	22	B1	56	22	B1			
	02 → 07	60	24	B1	48	19	B1			




Car-Type	anno			Adapter			Adapter	REAR  CLASSIC=C		Adapter
		cm	inch		cm	inch		cm	inch	
XF (CC9)	07 →	58	23	PT	48	19	PT			
XJ	68 → 79	38	15	B1	38	15	B1			
	80 → 83	35	14	B1	35	14	B1			
	83 → 86	40	16	B1	40	16	B1			
	86 → 92	50	20	B1	50	20	B1			
XJ (XJ 40, 81)	86 → 94	53	21	B1	-	-				
XJ (X300)	94 → 97	53	21	B1	-	-				
XJ (X308)	97 → 03	53	21	B1	-	-				
XJ (X350)	03 → 09	60	24	B1	45	18	B1			
XJ (X351)	09 →	60	24	PT	48	19	PT			
XJS Coupe	75 → 96	38	15	B1	38	15	B1			
XJSC Cabrio	85 → 96	38	15	B1	38	15	B1			
XK 8 Cabrio / Coupe	96 →	53	21	B1	53	21	B1			
X-TYPE (CF1)	01 → 09	56	22	B1	48	19	B1			
JEEP										
WRANGLER	97 → 06	35	14	B1	35	14	B1			
KIA										
CARENS I (FC)	00 → 02	60	24	B1	48	19	B1	C35	C14	RD+
CARENS II	02 → 06	60	24	B1	48	19	B1	C25	C10	RD+
CARENS III (UN)	06 →	65	26	B1	40	16	B1			
CARNIVAL MPV	98 → 05	60	24	B1	60	24	B1			
	06 →	65	26	B1	40	16	B1			
CEE'D	06 → 10	60	24	TL	45	18	TL	C25	C10	RD+
	10 →	65	26	B1	35	14	B1	C30	C12	RD+
CEE'D PRO	08 → 12	60	24	B1	43	17	B1			
	13 →	60	24	B1	48	19	B1			
CERATO Saloon	04 → 08	60	24	B1	40	16	B1			
CERATO Hatchback	04 → 07	60	24	B1	40	16	B1			
CLARUS (K9A)	96 → 01	53	21	B1	48	19	B1			
CLARUS Combi / Estate (GC)	98 → 01	53	21	B1	48	19	B1			
JOICE MPV	99 → 03	56	22	B1	45	18	B1	C40	C16	RD+
MAGENTIS (GD)	01 → 05	56	22	B1	50	20	B1			
MAGENTIS (MG)	05 → 10	60	24	B1	45	18	B1			
MENTOR (FA)	95 → 97	53	21	B1	48	19	B1			
MENTOR Saloon (FA)	93 → 97	53	21	B1	48	19	B1			
OPIRUS Saloon	03 → 10	60	24	B1	45	18	B1			
OPTIMA (TF)	10 →	60	24	B1	45	18	B1			
PRIDE	86 → 00	45	18	B1	45	18	B1			
PICANTO	04 → 11	56	22	B1	40	16	B1	C30	C12	RG
	11 →	56	22	B1	40	16	B1			
RETONA (CE)	99 → 01	35	14	B1	35	14	B1			
RIO (DC)	99 → 05	53	21	B1	45	18	B1	C30	C12	RD+
RIO	05 → 11	53	21	B1	40	16	B1			
RIO (UB)	11 →	65	26	B1	40	16	B1	C25	C10	RA
ROADSTER	99 →	53	21	B1	53	21	B1			
SEDONA (UP)	98 → 01	60	24	B1	60	24	B1			
SEDONA II (GQ)	01 → 05	60	24	B1	60	24	B1			
SEPHIA	92 → 99	53	21	B1	48	19	B1			




Car-Type	anno			Adapter			Adapter	REAR  CLASSIC=C		Adapter
		cm	inch		cm	inch		cm	inch	
... KIA										
SHUMA	97 → 04	53	21	B1	48	19	B1			
SORENTO (JC, BL)	02 → 09	60	24	B1	45	18	B1	C35	C14	RD+
SORENTO (XM)	09 →	60	24	B1	50	20	B1	C25	C10	RA
SOUL	09 →	60	24	B1	50	20	B1	C25	C10	RD+
	14 →	60	24	B1	50	20	B1	C25	C10	RA
SPORTAGE (JA, K00)	94 → 03	50	20	B1	50	20	B1			
SPORTAGE (JE, KM)	04 → 10	60	24	B1	40	16	B1			
SPORTAGE (SL)	10 →	60	24	B1	45	18	B1	C30	C12	RG
VENGA	09 →	65	26	TL	35	14	TL	C30	C12	RD
KIA VAN										
BESTA Box	96 →	45	18	B1	45	18	B1			
K2500	03 →	53	21	B1	48	19	B1			
K2700	99 →	53	21	B1	45	18	B1			
K3600	96 →	45	18	B1	45	18	B1			
PREGIO (TB) Box	97 →	53	21	B1	45	18	B1			
LADA										
110 / 2110	95 → 08	50	20	B1	50	20	B1			
111 / 2111	95 → 08	50	20	B1	50	20	B1			
112 / 2112	95 → 08	50	20	B1	50	20	B1			
1106	97 →	50	20	B1	50	20	B1			
1200, 1300, 1600	70 → 93	33	13	B1	33	13	B1			
1200, 1300, 1500 Combi / Estate	73 → 85	33	13	B1	33	13	B1			
CARLOTA / DIVA 210993	86 →	50	20	B1	50	20	B1			
GRANTA	11 →	60	24	B1	40	16	B1			
KALINA Sedan (1118)	04 →	60	24	B1	40	16	B1			
KALINA Hatchback (1119)	04 →	60	24	B1	40	16	B1			
KALINA Station Wagon (1117)	04 →	60	24	B1	40	16	B1			
NADESCHDA Combi / Estate (2120)	97 → 06	50	20	B1	50	20	B1			
NIVA (2121)	76 →	33	13	B1	33	13	B1			
NIVA II (2123)	02 →	50	20	B1	50	20	B1			
NOVA / KALINKA (2105, 2108, 2109)	81 → 97	33	13	B1	33	13	B1			
	98 →	35	14	B1	35	14	B1			
NOVA / KALINKA Combi / Estate (2104)	85 → 97	33	13	B1	33	13	B1			
	98 →	35	14	B1	35	14	B1			
PREMIER (21108)	00 →	50	20	B1	50	20	B1			
PRIORA (2170)	07 →	50	20	B1	50	20	B1			
RIVA 2103, 2106, 2107	76 → 05	33	13	B1	33	13	B1			
RIVA 2101, 21011	70 → 88	33	13	B1	33	13	B1			
SAGONA	87 →	50	20	B1	50	20	B1			
SAMARA / SPUTNIK Hatchback (2108, 2109)	84 → 05	50	20	B1	50	20	B1			
SAMARA / SPUTNIK FORMA Saloon (21099)	87 → 05	50	20	B1	50	20	B1			
TAIGA	76 →	40	16	B1	40	16	B1			
TOSCANA	83 →	33	13	B1	33	13	B1			
LAMBORGHINI										
Gallardo	05 →	70	28	B1	70	28	B1			
LANCIA										
DEDRA (835)	89 → 99	53	21	B1	48	19	B1	48	19	B1




Car-Type	anno			Adapter			Adapter	REAR  CLASSIC=C		Adapter
		cm	inch		cm	inch		cm	inch	
DELTA (831AB0)	79 → 94	45	18	B1	45	18	B1			
DELTA II (836)	93 → 99	53	21	B1	48	19	B1			
DELTA III	08 →	60	24	B1	45	18	B1			
KAPPA (838A)	94 → 01	60	24	B1	53	21	B1			
LYBRA (839AX)	99 → 05	53	21	B1	53	21	B1			
MUSA	04 → 07	58	23	B1	38	15	B1			
	07 → 12	58	23	ST	38	15	ST			
PRISMA (831AB0)	83 → 92	45	18	B1	45	18	B1			
THEMA (834)	84 → 94	50	20	B1	50	20	B1			
THEMA SW (834)	87 → 94	50	20	B1	50	20	B1			
THEMA	11 →	58	23	B1	50	20	B1			
THESIS (841AX)	02 → 09	65	26	B1	50	20	B1			
TREVI (828DB)	80 → 87	45	18	B1	45	18	B1			
Y (840A)	95 → 03	58	23	B1	40	16	B1			
YPSILON (843)	03 → 11	60	24	B1	40	16	B1			
ZETA (220)	95 → 02	65	26	B1	50	20	B1			
LAND ROVER										
90 / 110	83 → 90	33	13	B1	33	13	B1			
County	83 → 88	28	11	B1	28	11	B1			
	88 →	28	11	B1	28	11	B1			
DEFENDER (LD)	90 →	33	13	B1	33	13	B1			
DISCOVERY I	89 → 98	45	18	B1	45	18	B1			
DISCOVERY III (LA)	04 →	53	21	B1	53	21	B1			
FREELANDER (LN)	98 → 07	53	21	B1	53	21	B1			
FREELANDER Soft Top	98 → 07	53	21	B1	53	21	B1			
FREELANDER 2 (LF)	07 →	60	24	PT	50	20	PT			
FREELANDER 2 (FA)	06 →	60	24	PT	48	19	PT			
RANGE ROVER	70 → 89	45	18	B1	45	18	B1			
RANGE ROVER Mk II (LP)	94 → 02	56	22	B1	56	22	B1			
RANGE ROVER Mk III (LM)	02 →	65	26	B1	65	26	B1			
RANGE ROVER SPORT	05 →	53	21	B1	53	21	B1			
LDV										
200	89 → 96	50	20	B1	50	20	B1			
400	89 → 96	50	20	B1	50	20	B1			
CONVOY	96 →	50	20	B1	50	20	B1			
CONVOY Flatbed / Chassis	96 →	50	20	B1	50	20	B1			
CUB	98 →	60	24	B1	60	24	B1			
MAXUS Box / Bus / Van	05 →	53	21	B1	53	21	B1			
MAXUS Flatbed / Chassis	05 →	53	21	B1	53	21	B1			
PILOT	96 →	38	15	B1	38	15	B1			
SHERPA Bus (AS)	74 → 82	38	15	B1	38	15	B1			
SHERPA Bus (FR)	83 → 88	50	20	B1	50	20	B1			
LEXUS										
CT (200h)	10 →	60	24	B1	43	17	B1			
ES (F1, F2)	89 → 97	53	21	B1	53	21	B1			
GS (JZS147)	91 → 97	53	21	B1	48	19	B1			
GS (JZS160)	97 → 05	60	24	B1	50	20	B1			
GS	05 → 12	60	24	B1	48	19	B1			




Car-Type	anno			Adapter			Adapter	REAR  CLASSIC=C		Adapter
		cm	inch		cm	inch		cm	inch	
... LEXUS										
GS (450h)	12 →	65	26	B1	45	18	B1			
IS (XE1)	98 → 01	53	21	B1	45	18	B1			
	01 → 05	53	21	B1	48	19	B1			
IS SportCross (XE1)	01 → 05	56	22	B1	48	19	B1			
IS (XE2)	05 →	53	21	B1	50	20	B1			
LS (UCF10)	89 → 94	50	20	B1	45	18	B1			
LS (UCF20)	94 → 00	53	21	B1	38	15	B1			
LS (UCF30)	00 → 06	60	24	B1	40	16	B1			
LS (USF40)	06 →	60	24	B1	40	16	B1			
LS (600h)	13 →	56	23	B1	40	16	B1			
RX (XU1)	97 → 03	60	24	B1	53	21	B1			
RX	03 → 09	65	26	B1	53	21	B1			
RX (450h)	09 →	65	26	B1	56	22	B1			
SC Cabrio	01 → 10	60	24	B1	50	20	B1			
LIGIER										
162	96 →	60	24	B1	-	-				
AMBRA	96 →	60	24	B1	-	-				
BE UP	02 →	60	24	B1	-	-				
NOVA	02 →	60	24	B1	-	-				
MASERATI										
3200 GT, Spy	98 →	56	22	B1	56	22	B1			
MAYBACH										
MAYBACH (240)	02 → 12	65	26	ST ^{SL}	65	26	ST ^{SL}			
MAZDA										
2 (DY)	03 → 07	60	24	B1	40	16	B1			
2 (DE)	07 →	60	24	B1	35	14	B1	C35	C14	RB
3 (BK)	03 → 08	53	21	SL	48	19	SL			
3 (BL)	08 →	60	24	B1	48	19	B1	C35	C14	RA
5 MPV	05 →	65	26	B1	40	16	B1	C30	C12	RA
6 (GG)	02 → 07	56	22	B1	45	18	B1			
6 (GH)	08 →	60	24	B1	40	16	B1	C30	C12	RA
121 (DA)	87 → 90	45	18	B1	45	18	B1			
121 II (DB)	90 → 06	50	20	B1	40	16	B1			
121 III (JASM, JBSM)	96 → 03	48	19	B1	48	19	B1			
323 Combi / Estate (FA)	78 → 86	38	15	B1	38	15	B1			
323 II (BD)	80 → 89	45	18	B1	45	18	B1			
323 III Hatchback (BF)	85 → 91	45	18	B1	45	18	B1			
323 C IV (BG) Hatchback	89 → 94	53	21	B1	45	18	B1			
323 F IV (BG) Hatchback	89 → 94	53	21	B1	45	18	B1			
323 S IV (BG) Saloon	89 → 94	53	21	B1	45	18	B1			
323 C V (BA) Hatchback	94 → 98	53	21	B1	45	18	B1			
323 F V (BA) Coupe	94 → 98	53	21	B1	45	18	B1			
323 P V (BA) Hatchback	96 → 98	53	21	B1	45	18	B1			
323 S V (BA) Saloon	94 → 98	53	21	B1	45	18	B1			
323 F / P VI (BJ) Hatchback	98 → 04	53	21	B1	48	19	B1			
323 S VI (BJ)	98 → 04	53	21	B1	48	19	B1			
626 III Hatchback (GD)	87 → 92	48	19	B1	48	19	B1			




Car-Type	anno			Adapter			Adapter	REAR  CLASSIC=C		Adapter
		cm	inch		cm	inch		cm	inch	
626 III (GD) Saloon	87 → 92	48	19	B1	48	19	B1			
626 III Coupe (GD)	87 → 92	48	19	B1	48	19	B1			
626 III Combi / Estate (GV)	87 → 97	48	19	B1	48	19	B1			
626 IV Hatchback (GE)	91 → 97	53	21	B1	50	20	B1			
626 IV (GE) Saloon	91 → 97	53	21	B1	50	20	B1			
626 V Hatchback (GF)	97 → 02	53	21	B1	48	19	B1			
626 V (GF) Saloon	97 → 02	53	21	B1	48	19	B1			
929 III (HC)	87 → 91	48	19	B1	48	19	B1			
CX-5 (KE)	12 →	60	24	B1	45	18	B1			
CX7 SUV	07 →	65	26	B1	40	16	B1			
CX-9 (TB)	09 →	65	26	B1	40	16	B1			
DEMIO (DW)	98 → 03	50	20	B1	40	16	B1			
MPV I (LV)	95 → 99	53	21	B1	50	20	B1			
MPV II (LW)	99 → 05	60	24	B1	60	24	B1			
MV-X	98 →	53	21	B1	50	20	B1			
MX-3 (EC)	91 → 98	53	21	B1	45	18	B1			
MX-5 (NA)	89 → 98	45	18	B1	45	18	B1			
MX-5 II (NB)	98 → 05	45	18	B1	45	18	B1			
MX-5 III (NC)	05 →	45	18	B1	45	18	B1			
MX-6 (GE6)	91 → 97	50	20	B1	50	20	B1			
PREMACY (CP) MPV	99 → 05	60	24	B1	40	16	B1	C35	C14	RD+
RX 5	75 → 81	45	18	B1	45	18	B1			
RX 7 (SA)	78 → 86	45	18	B1	45	18	B1			
RX 7 II (FC)	85 → 91	50	20	B1	50	20	B1			
RX 7 III (FD)	91 → 02	50	20	B1	50	20	B1			
RX 8 (SE)	03 → 10	50	20	B1	45	18	B1			
TRIBUTE (EP)	00 → 08	48	19	B1	48	19	B1			
XEDOS 6 (CA)	92 → 99	53	21	B1	50	20	B1			
XEDOS 9 (TA)	93 → 02	53	21	B1	50	20	B1			
626 V Combi / Estate (GW)	98 → 02	53	21	B1	48	19	B1			
MAZDA VAN										
323 Van	90 →	50	20	B1	45	18	B1			
B-SERIE (PE) Pickup	77 → 82	35	14	B1	35	14	B1			
B-SERIE (UD) Pickup	81 → 85	38	15	B1	38	15	B1			
B-SERIE (UF) Pickup	85 → 99	45	18	B1	45	18	B1			
B-SERIE (UN) Pickup	99 →	45	18	B1	45	18	B1			
BT 50 Pickup	06 →	45	18	B1	45	18	B1			
E 1600	80 → 84	35	14	B1	35	14	B1			
E 2000, 2200 Bus, Box (SR1)	84 → 94	40	16	B1	40	16	B1			
E 2000, 2200 Bus, Box (SR2)	84 →	40	16	B1	40	16	B1			
T2500	82 →	40	16	B1	40	16	B1			
T3000	82 →	40	16	B1	40	16	B1			
T3500	82 →	40	16	B1	40	16	B1			
MERCEDES-BENZ										
200 / 300 (W123)	76 → 85	50	20	B1	50	20	B1			
200 / 300 (W124)	84 → 93	60	24	B1	-	-				
A-CLASS (W168)	97 → 04	65	26	B1	60	24	B1	C30	C12	RD+
A-CLASS (W169)	04 → 12	65	26	PT	58	23	PT	C30	C12	RD




Car-Type	anno			Adapter			Adapter	REAR CLASSIC=C 		Adapter
		cm	inch		cm	inch		cm	inch	
... MERCEDES-BENZ										
A-CLASS (W176)	12 →	60	24	PT	48	19	PT			
B-CLASS (W245)	05 → 11	65	26	PT	58	23	PT			
B-CLASS (W246)	11 →	65	26	PT	48	19	PT	C25	C10	RD
C-CLASS (W203)	01 → 03	60	24	B1	56	22	B1	C40	C16	RD+
C-CLASS (W204)	07 →	60	24	ST ^{SL}	60	24	ST ^{SL}	C30	C12	RD
S-CLASS Coupe (C215)	00 → 06	65	26	ST ^{SL}	65	26	ST ^{SL}			
S-CLASS Coupe (C216)	06 →	65	26	ST ^{SL}	65	26	ST ^{SL}			
CL (215) Coupe	99 → 06	65	26	SL	65	26	SL			
CL (216) Coupe	06 →	65	26	ST ^{SL}	65	26	ST ^{SL}			
CLS (C219)	04 → 10	65	26	SL	65	26	SL			
CLS (C218)	10 →	60	24	ST ^{SL}	60	24	ST ^{SL}			
E-CLASS (W211)	02 → 06	65	26	SL	65	26	SL			
	07 → 09	65	26	PT	65	26	PT	C40	C16	RD+
E-CLASS (W212 / 207)	09 →	60	24	ST ^{SL}	60	24	ST ^{SL}	C30	C12	RD
G-CLASS (W460)	79 → 90	40	16	B1	40	16	B1	C40	C16	RD+
G-CLASS (W461)	90 → 01	40	16	B1	40	16	B1	C40	C16	RD+
G-CLASS (W463)	90 →	40	16	B1	40	16	B1	C40	C16	RD+
G-CLASS Cabrio (W463)	80 →	40	16	B1	40	16	B1			
GL-CLASS (X164)	06 → 12	70	28	PT	53	21	PT			
GLK-CLASS (X204)	08 →	53	21	ST ^{SL}	48	19	ST ^{SL}			
M-CLASS (W163)	97 → 05	56	22	B1	56	22	B1			
M-CLASS (W164)	05 → 11	70	28	PT	53	21	PT			
M-CLASS (W166)	11 →	65	26	TL	58	23	TL	C30	C12	RD
R-CLASS (W251)	05 →	70	28	PT	53	21	PT	C30	C12	RD
S-CLASS (W116)	72 → 80	48	19	B1	45	18	B1			
S-CLASS (W126)	79 → 91	53	21	B1	53	21	B1			
S-CLASS (W220)	98 → 02	65	26	TR	65	26	TR			
S-CLASS (W221)	05 →	65	26	ST ^{SL}	65	26	ST ^{SL}			
S-CLASS Coupe (C126)	81 → 91	53	21	B1	53	21	B1			
SL (R107)	71 → 89	48	19	B1	45	18	B1			
SL (R230)	01 → 12	65	26	ST ^{SL}	65	26	ST ^{SL}			
SL (R231)	12 →	65	26	TL	53	21	TL			
SL Coupe (C107)	71 → 89	48	19	B1	45	18	B1			
SLK (R170)	96 → 04	53	21	B1	53	21	B1			
SLK (R171)	04 → 11	53	21	PT	53	21	PT			
SLK (R172)	11 →	53	21	PT	53	21	PT			
SLR (R199)	04 → 09	65	26	ST ^{SL}	65	26	ST ^{SL}			
Vaneo (414)	02 → 04	65	26	B1	60	24	B1			
	04 → 05	65	26	PT	58	23	PT			
V-CLASS (638 / 2)	96 → 03	65	26	B1	56	22	B1			
MERCEDES-BENZ VAN										
SPRINTER (901, 902)	95 → 06	60	24	B1	53	21	B1			
SPRINTER (903, 906)	95 → 06	60	24	B1	53	21	B1			
SPRINTER (906)	06 →	65	26	PT	60	24	PT			
T1-2t, 3t, 4t Box / Bus / Flatbed (601, 602)	77 → 95	50	20	B1	50	20	B1			
T2 - 5t, 6t, 7t, 8t Box / Bus / Flatbed	86 → 94	60	24	B1	60	24	B1			
VARIO 512D-812D	96 →	60	24	B1	60	24	B1			




Car-Type	anno			Adapter			Adapter	REAR  CLASSIC=C		Adapter
		cm	inch		cm	inch		cm	inch	
MG										
MAESTRO	83 → 90	50	20	B1	50	20	B1			
METRO	82 → 90	40	16	B1	40	16	B1			
MGF (RD)	95 → 02	50	20	B1	50	20	B1			
MG TF	02 →	50	20	B1	50	20	B1			
MG ZR	01 →	45	18	B1	45	18	B1			
MG ZS Hatchback	01 →	50	20	B1	45	18	B1			
MG ZS Saloon	01 →	50	20	B1	45	18	B1			
MG ZT- T Combi / Estate	01 →	53	21	B1	53	21	B1			
MG ZT Saloon	01 →	53	21	B1	53	21	B1			
MONTEGO	84 → 90	50	20	B1	50	20	B1			
MINI										
One (D), Cooper (S) (R50, R53)	01 → 06	45	18	B1	45	18	B1			
Cabrio (R52)	04 → 08	45	18	B1	45	18	B1			
Clubman (R55)	07 →	45	18	B1	45	18	B1			
One (D), Cooper (S, D) (R56)	06 → 13	45	18	B1	45	18	B1			
One (F56)	14 →	48	19	BL	50	20	BL			
Cabrio (R57)	09 →	45	18	B1	45	18	B1			
Coupé (R58)	11 →	50	20	PT	53	21	PT			
Cooper (R59)	12 →	50	20	PT	50	20	PT			
Countryman (R60)	10 →	48	19	PT	50	20	PT	C25	C10	RD
MITSUBISHI										
3000 GT (Z16A)	92 → 99	53	21	B1	50	20	B1			
ASX	10 →	60	24	B1	53	21	B1	C25	C10	RB
CARISMA (DA)	95 → 06	53	21	B1	50	20	B1	50	20	B1
COLT IV (CA-A)	88 → 95	50	20	B1	43	17	B1	50	20	B1
COLT V (CJ-A)	95 → 04	53	21	B1	48	19	B1	C35	C14	RD+
COLT VI	04 → 09	65	26	B1	28	11	B1	C35	C14	RD
COLT VII	09 →	65	26	B1	33	13	B1	C35	C14	RD+
ECLIPSE (D2-A)	89 → 95	50	20	B1	50	20	B1			
ECLIPSE II (D3)	94 → 99	60	24	B1	53	21	B1			
GALANT IV (E3-A)	87 → 92	48	19	B1	45	18	B1			
GALANT V (E5-A, E7-A, E8-A)	92 → 96	53	21	B1	48	19	B1	C40	C16	RD+
GALANT VI (EA)	96 → 04	53	21	B1	45	18	B1			
GALLOPER	98 → 03	43	17	B1	43	17	B1			
GRANDIS	04 → 11	70	28	TR	56	22	B1	C25	C10	RB
GTO	90 → 96	53	21	B1	50	20	B1			
iMiEV	11 →	70	28	B1	-	-		C30	C12	RB
LANCER IV (C6-A, C7-A)	88 → 94	50	20	B1	43	17	B1			
LANCER V (CB / D-A)	92 → 03	50	20	B1	43	17	B1			
LANCER VI (CK / P-A)	95 → 03	53	21	B1	48	19	B1			
LANCER VII	03 → 08	60	24	B1	45	18	B1			
LANCER	08 →	60	24	B1	45	18	B1	C35	C14	RB
LANCER EVO VII, VIII, IX, X	04 →	60	24	B1	45	18	B1			
MIRAGE	91 → 95	50	20	B1	43	17	B1			
	95 → 03	53	21	B1	48	19	B1			
MONTERO (L04-G, L14-G)	82 → 91	40	16	B1	40	16	B1			
MONTERO (V2, V4)	90 → 00	48	19	B1	48	19	B1			




Car-Type	anno			Adapter			Adapter	REAR  CLASSIC=C		Adapter
		cm	inch		cm	inch		cm	inch	
... MITSUBISHI										
MONTERO Classic (V2-W)	02 →	50	20	B1	50	20	B1			
OUTLANDER	03 → 07	56	22	B1	45	18	B1			
	07 → 12	60	24	B1	53	21	B1	C30	C12	RD+
OUTLANDER GF W	12 →	65	26	B1	45	18	B1	C30	C12	RB
PAJERO I	82 → 91	40	16	B1	40	16	B1			
PAJERO II	90 → 00	48	19	B1	48	19	B1			
PAJERO III (V60)	00 → 07	50	20	B1	50	20	B1	C40	C16	RD+
PAJERO IV (V80, V90)	07 →	56	22	B1	50	20	B1			
PAJERO CLASSIC (V2-W)	02 →	50	20	B1	50	20	B1			
PAJERO Pinin	98 → 05	45	18	B1	48	19	B1			
PAJERO Sport (K90)	98 →	50	20	B1	50	20	B1			
SAPPORO III (E16A)	87 → 90	45	18	B1	45	18	B1			
SANTAMO MPV	99 →	56	22	B1	45	18	B1			
SIGMA (F16A)	90 → 91	53	21	B1	45	18	B1			
	92 → 96	50	20	B1	48	19	B1			
SIGMA Station Wagon (F07W)	93 → 96	50	20	B1	48	19	B1			
SPACE GEAR (PA / B / D-V / W)	95 → 00	65	26	B1	65	26	B1			
SPACE RUNNER (N1-W, N2-W)	91 → 99	56	22	B1	45	18	B1			
SPACE RUNNER (N50)	99 → 02	56	22	B1	45	18	B1			
SPACE STAR (DG0)	98 → 05	53	21	B1	45	18	B1			
SPACE WAGON (D0-V / W)	84 → 91	56	22	B1	53	21	B1			
SPACE WAGON (N3-W, N4-W)	91 → 98	56	22	B1	45	18	B1			
SPACE WAGON (N5-W)	98 → 04	65	26	B1	40	16	B1	C35	C14	RD+
STARION (A18-A)	82 → 90	45	18	B1	45	18	B1			
TREDIA (A21)	82 → 86	45	18	B1	45	18	B1			
MITSUBISHI VAN										
CANTER 35, 55, 60, 75 (FB4, FE4) (FUSO)	86 → 96	45	18	B1	45	18	B1			
CANTER 35, 55, 60, 75 (FB6, FE5, FE6) (FUSO)	96 → 01	50	20	B1	50	20	B1			
	01 →	50	20	B1	50	20	B1			
L 200 (K-T)	96 →	48	19	B1	48	19	B1			
L 200 Pickup D-ID	06 →	53	21	B1	48	19	B1			
L 300 Box (P0-W, P1-W)	86 →	45	18	B1	45	18	B1			
L 300 Bus (P0-W, P1-W, P2-W)	86 →	45	18	B1	45	18	B1			
L 300 Flatbed / Chassis (P1-T)	94 →	45	18	B1	45	18	B1			
L 400 Box (PAOV)	96 →	65	26	B1	65	26	B1			
L 400 Bus (PAOV)	96 →	65	26	B1	65	26	B1			
MOSKVICH										
403, 408, 412, 426, 426, 427, 434, 1400	62 → 76	28	11	B1	28	11	B1			
21412, Aleko	89 →	45	18	B1	45	18	B1			
Aleko, Sviatogor 2141, 21412, 23352	86 →	45	18	B1	45	18	B1	45	18	B1
Pick-Up	91 →	45	18	B1	45	18	B1			
NISSAN										
100 NX (B13)	90 → 94	53	21	B1	48	19	B1			
200 SX (S13)	88 → 94	50	20	B1	50	20	B1			
200 SX (S14)	93 → 99	53	21	B1	50	20	B1			
300 ZX (Z32)	90 → 95	53	21	B1	53	21	B1			
350 Z	02 → 09	50	20	B1	45	18	B1			




Car-Type	anno			Adapter			Adapter	REAR  CLASSIC=C		Adapter
		cm	inch		cm	inch		cm	inch	
370 Z	09 →	53	21	B1	48	19	B1			
ALMERA (N15)	95 → 00	53	21	B1	48	19	B1			
ALMERA II (N16)	00 → 07	53	21	B1	40	16	B1	C35	C14	RD
ALMERA TINO MPV (V10)	00 → 06	65	26	B1	45	18	B1	50	20	B1
CUBE (Z12)	10 →	50	20	B1	50	20	B1			
Juke (F15)	10 →	56	22	B1	35	14	B1	C30	C12	RD
KUBISTAR MPV	03 → 09	50	20	B1	50	20	B1	C35	C14	RD+
LAUREL (JC32)	84 → 90	48	19	B1	48	19	B1			
MAXIMA (J30)	88 → 95	53	21	B1	50	20	B1			
MAXIMA QX (A32)	95 → 00	53	21	B1	53	21	B1			
MAXIMA QX (A33)	00 →	65	26	B1	43	17	B1			
MICRA (K10)	82 → 92	45	18	B1	45	18	B1			
MICRA (K11)	92 → 03	50	20	B1	45	18	B1			
MICRA (K12)	03 → 10	53	21	B1	45	18	B1	C40	C16	RD
MICRA (K13)	10 →	53	21	B1	35	14	B1	C30	C12	RB
MURANO (Z50)	04 →	65	26	B1	45	18	B1	C30	C12	RB
MURANO	13 →	60	24	B1	38	15	B1			
NV400	11 →	65	26	B1	65	26	B1			
NOTE (E11) MPV	06 →	60	24	B1	35	14	B1	C30	C12	RB
PATHFINDER (R50)	97 → 04	56	22	B1	53	21	B1	C25	C10	RD+
PATHFINDER (R51)	05 →	60	24	B1	48	19	B1	C30	C12	RB
PATROL GR (Y60)	87 → 97	45	18	B1	45	18	B1			
PATROLGR Mk II (Y61)	97 →	48	19	B1	50	20	B1			
PATROL Hardtop (K260)	86 → 90	45	18	B1	45	18	B1	C25	C10	RD+
PATROL Station Wagon (W260)	88 → 95	45	18	B1	45	18	B1	C25	C10	RD+
PATROL	07 →	48	19	B1	50	20	B1			
PIXO	09 →	53	21	B1	35	14	B1			
PRIMERA	90 → 01	53	21	B1	48	19	B1	53	21	B1
	02 → 08	65	26	B1	48	19	B1			
QASHQAI / QASHQAI+2	07 → 13	60	24	PT	38	15	PT	C30	C12	RD
QASHQAI	14 →	65	26	B1	43	17	B1	C30	C12	RD
SERENA (C23M)	92 → 01	60	24	B1	60	24	B1			
SKYLINE	89 → 00	45	18	B1	45	18	B1			
SUNNY (Y10)	90 → 00	53	21	B1	48	19	B1	C30	C12	RD+
TERRANO (WD21)	86 → 96	45	18	B1	45	18	B1			
TERRANO MKII (R20)	92 →	53	21	B1	50	20	B1			
TIIDA / VERSA (C11X)	06 →	60	24	B1	35	14	B1			
X-TRAIL	01 → 07	60	24	B1	38	15	B1	C40	C16	RD+
	07 →	60	24	B1	40	16	B1	C35	C14	RB
NISSAN VAN										
CABSTAR E 75, 90, 110, 120	98 → 06	50	20	B1	50	20	B1			
CABSTAR 28, 35, 45	06 →	50	20	B1	50	20	B1			
EBRO TRADE	92 → 97	50	20	B1	50	20	B1			
INTERSTAR Box (X70), INTERSTAR Bus (X70)	02 →	60	24	B1	60	24	B1			
INTERSTAR Flatbed / Chassis (X70)	03 →	60	24	B1	60	24	B1			
KING CAB	86 →	45	18	B1	45	18	B1			
KUBISTAR (X76)	03 →	50	20	B1	50	20	B1			
NAVARA Pickup	05 →	60	24	B1	48	19	B1			




Car-Type	anno			Adapter			Adapter	REAR  CLASSIC=C		Adapter
		cm	inch		cm	inch		cm	inch	
... NISSAN VAN										
PICK UP (D21)	85 → 98	48	19	B1	48	19	B1			
PICK UP (D22)	97 →	48	19	B1	48	19	B1			
PRIMASTAR Box	02 →	60	24	B1	53	21	B1	C40	C16	RD
PRIMASTAR Bus	02 →	60	24	B1	53	21	B1	C40	C16	RD+
SUNNY Box (Y10)	90 → 00	53	21	B1	48	19	B1			
TRADE Flatbed / Chassis	86 →	50	20	B1	50	20	B1			
URVAN Box (E24), URVAN Bus (E24)	80 → 92	45	18	B1	45	18	B1			
	93 →	48	19	B1	48	19	B1			
VANETTE Bus (KC120)	81 → 87	40	16	B1	40	16	B1			
VANETTE Box (C22)	86 → 95	53	21	B1	48	19	B1			
VANETTE Bus (C22)	86 → 95	53	21	B1	48	19	B1			
VANETTE CARGO Box (HC 23)	95 →	60	24	B1	60	24	B1			
VANETTE CARGO Bus (HC 23)	96 →	60	24	B1	60	24	B1			
OPEL										
ADAM	13 →	65	26	TL	40	16	TL			
AGILA A	00 → 07	50	20	B1	45	18	B1	C30	C12	RD+
AGILA B	08 →	56	22	B1	40	16	B1			
AMPERA	11 →	65	26	TL	65	26	TL			
ANTARA	06 →	60	24	B1	40	16	B1			
ASCONA C (81, 86, 87, 88)	81 → 88	45	18	B1	45	18	B1			
ASTRA Sports Tourer	12 →	70	28	TL	60	24	TL			
ASTRA F	91 → 98	45	18	B1	45	18	B1			
ASTRA F CLASSIC	98 → 05	45	18	B1	45	18	B1			
ASTRA G	98 → 05	50	20	B1	48	19	B1			
ASTRA G CLASSIC II	03 → 09	50	20	B1	48	19	B1			
ASTRA H	04 → 10	56	22	SL	45	18	SL	C30	C12	RA
ASTRA J	09 →	65	26	TL	60	24	TL			
CALIBRA A (85)	90 → 97	48	19	B1	48	19	B1			
CASCADA	13 →	65	26	TL ^{BF}	65	24	TL ^{BF}			
COMBO C Tour MPV	01 → 11	50	20	B1	43	17	B1			
COMBO D Tour MPV	11 →	60	24	TL	40	16	TL			
CORSA A	82 → 93	40	16	B1	40	16	B1			
CORSA B	93 → 00	45	18	B1	45	18	B1	C30	C12	RD+
CORSA C	00 → 06	50	20	B1	45	18	B1			
CORSA D	06 →	65	26	PT	40	16	PT	C30	C12	RD
FRONTERA A	91 → 98	48	19	B1	48	19	B1			
FRONTERA B (6B)	98 → 04	48	19	B1	48	19	B1			
GT Roadster	07 → 09	40	16	B1	53	21	B1			
INSIGNIA	08 →	60	24	B1	45	18	B1	C30	C12	RD
INSIGNIA Hatchback	08 →	60	24	B1	45	18	B1	50	20	PT
KADETT E Hatchback (33, 34, 43, 44)	84 → 91	45	18	B1	45	18	B1			
KADETT E Saloon (39, 49)	84 → 91	45	18	B1	45	18	B1			
KADETT E Cabrio (43B)	86 → 93	45	18	B1	45	18	B1			
KADETT E Combi / Estate (35, 36, 45, 46)	84 → 91	45	18	B1	45	18	B1			
MANTA B (58, 59)	75 → 88	45	18	B1	45	18	B1			
MANTA B CC (53, 55)	75 → 88	45	18	B1	45	18	B1			
MERIVA A MPV	03 → 10	60	24	B1	60	24	B1			




Car-Type	anno			Adapter			Adapter	REAR  CLASSIC=C		Adapter
		cm	inch		cm	inch		cm	inch	
MERIVA B MPV	10 →	70	28	TL	58	23	TL	C40	C16	RD
MOKKA	12 →	65	26	TL	35	14	TL			
MONTEREY A (UBS)	91 → 98	50	20	B1	50	20	B1			
MONTEREY B	98 → 99	50	20	B1	50	20	B1			
MONZA A (22)	78 → 86	45	18	B1	45	18	B1			
OMEGA A (16, 17, 19)	86 → 94	48	19	B1	48	19	B1			
OMEGA A Combi / Estate (66, 67)	86 → 94	48	19	B1	48	19	B1			
OMEGA B (25, 26, 27)	94 → 03	60	24	B1	48	19	B1	C30	C12	RD+
OMEGA B Combi / Estate (21, 22, 23)	94 → 03	60	24	B1	48	19	B1			
REKORD E (17-19, 11, 14, 16)	77 → 86	45	18	B1	45	18	B1			
REKORD E Combi / Estate (61, 66, 67)	77 → 86	45	18	B1	45	18	B1			
SENATOR B (29)	87 → 93	48	19	B1	48	19	B1			
SIGNUM	03 → 10	60	24	B1	48	19	B1			
SPEEDSTER Cabrio	00 → 05	60	24	B1	-	-				
TIGRA Coupe (95)	94 → 00	45	18	B1	45	18	B1			
TIGRA TwinTop	04 → 09	50	20	B1	45	18	B1			
VECTRA (A, B)	88 → 02	48	19	B1	48	19	B1			
VECTRA C	02 → 08	60	24	B1	48	19	B1			
VIVARO	01 →	60	24	B1	53	21	B1	C40	C16	RA
ZAFIRA A MPV (F75)	99 → 05	60	24	B1	60	24	B1	C40	C16	RD+
ZAFIRA	05 →	70	28	PT	56	22	PT	C35	C14	RA
	12 →	76	30	TL ^{BF}	70	28	TL ^{BF}			
OPEL VAN										
ARENA Box (TB, TF)	98 → 01	50	20	B1	50	20	B1			
ARENA Combi Bus (THB)	98 → 01	50	20	B1	50	20	B1			
ASTRA F Van (55)	91 → 99	45	18	B1	45	18	B1			
ASTRA G Box (F70)	99 → 05	50	20	B1	48	19	B1			
CAMPO Pickup (TF)	87 →	45	18	B1	45	18	B1			
COMBO Box (71)	94 → 01	45	18	B1	45	18	B1			
COMBO Box Body / Combi / Estate	01 →	50	20	B1	43	17	B1			
CORSA A Box	86 → 94	40	16	B1	40	16	B1			
CORSA B Box (73)	99 → 00	45	18	B1	45	18	B1			
CORSA C Box (F08, W5L)	00 →	50	20	B1	45	18	B1			
KADETT E Box (37, 47)	84 → 92	45	18	B1	45	18	B1			
KADETT E Combo (38, 48)	86 → 94	45	18	B1	45	18	B1			
PERODUA										
NIPPA / Kancil	00 →	45	18	B1	40	16	B1			
KENARI	00 →	48	19	B1	43	17	B1			
PEUGEOT										
104	72 → 81	35	14	B1	35	14	B1			
	81 → 88	40	16	B1	40	16	B1			
106 (S1)	91 → 96	50	20	B1	45	18	B1			
106 (S2)	96 → 03	50	20	B1	45	18	B1			
107	05 →	65	26	B1	-	-		C30	C12	RD
1007	05 → 09	60	24	B1	45	18	B1			
205	83 → 98	45	18	B1	45	18	B1			
206	98 →	65	26	B1	40	16	B1	C35	C14	RD
207	06 →	65	26	SL	43	17	SL			




Car-Type	anno			Adapter			Adapter	REAR CLASSIC=C 		Adapter
		cm	inch		cm	inch		cm	inch	
... PEUGEOT										
208	12 →	65	26	TL	40	16	TL	C35	C14	RD
2008	13 →	65	26	TL	40	16	TL	C30	C12	RA
305	82 → 90	40	16	B1	40	16	B1			
306	93 → 01	56	22	B1	50	20	B1			
307	01 → 04	70	28	B1	65	26	B1			
	04 → 08	70	28	PT	65	26	PT			
308	07 →	76	30	TL	65	26	TL	C30	C12	RD
	13 →	60	24	TL	45	18	TL			
309 (10C, 10A)	85 → 89	45	18	B1	45	18	B1			
309 II (3C, 3A)	89 → 93	45	18	B1	45	18	B1			
3008	09 →	70	28	TL	70	28	TL			
405 (15B)	87 → 93	53	21	B1	53	21	B1			
406 (8B)	95 → 04	60	24	B1	56	22	B1			
407	04 → 11	70	28	SL	70	28	SL	C30	C12	RD
4007	07 →	60	24	B1	53	21	B1	C25	C10	RD+
4008	12 →	60	24	B1	53	21	B1			
505 (551A)	79 → 93	45	18	B1	45	18	B1			
505 Break (551D)	82 → 93	45	18	B1	45	18	B1			
508	11 →	65	26	TL	65	26	TL	C30	C12	RD
5008	09 →	76	30	TL ^{BF}	65	26	TL ^{BF}	C30	C12	RD
604	77 → 87	45	18	B1	45	18	B1			
605 (6B)	89 → 99	53	21	B1	53	21	B1			
806 (221)	94 → 02	65	26	B1	50	20	B1			
807	02 →	65	26	B1	65	26	B1			
BIPPER Tepee MPV	08 →	65	26	BL	48	19	BL			
RCZ	10 →	65	26	TL	65	26	TL			
EXPERT MPV (224)	95 →	70	28	B1	50	20	B1			
EXPERT MPV (Teepee)	07 →	70	28	B1	50	20	B1	C40	C16	RD+
ION	10 →	70	28	B1	-	-				
PARTNER	96 → 08	53	21	B1	53	21	B1			
PARTNER (Teepee)	08 →	65	26	BL	40	16	BL			
PARTNER (Teepee)	08 →	65	26	TL	40	16	TL			
PEUGEOT VAN										
BIPPER Box	08 →	65	26	B1	48	19	B1			
205 Van	94 →	45	18	B1	45	18	B1			
BOXER Box (230L), BOXER Bus (230P)	94 → 02	53	21	B1	53	21	B1			
BOXER Flatbed / Chassis	94 → 02	53	21	B1	53	21	B1			
BOXER Box (244), BOXER Bus (244, Z)	02 →	53	21	B1	53	21	B1			
BOXER Flatbed / Chassis (244)	02 →	53	21	B1	53	21	B1			
BOXER Box, BOXER Bus	06 →	65	26	TL	53	21	TL			
BOXER Flatbed / Chassis	06 →	65	26	B1	53	21	B1			
EXPERT Box (222)	95 →	65	26	B1	50	20	B1			
EXPERT Flatbed / Chassis (223)	95 →	65	26	B1	50	20	B1			
EXPERT Box	07 →	65	26	B1	50	20	B1			
EXPERT Flatbed / Chassis	07 →	65	26	B1	50	20	B1			
J5	90 → 94	50	20	B1	50	20	B1			
PARTNER Box (5)	96 → 08	53	21	B1	53	21	B1			




Car-Type	anno			Adapter			Adapter	REAR  CLASSIC=C		Adapter
		cm	inch		cm	inch		cm	inch	
PARTNER Box	08 →	65	26	B1	40	16	B1			
PORSCHE										
911	63 → 90	38	15	B1	38	15	B1			
911 (964)	88 → 93	38	15	B1	38	15	B1			
911 (993)	93 → 97	38	15	B1	38	15	B1	C35	C14	RD+
911 (996)	97 → 05	56	22	B1	56	22	B1			
911 (997)	05 →	56	22	B1	56	22	B1			
924	75 → 88	45	18	B1	45	18	B1			
928	77 → 89	45	18	B1	45	18	B1			
	90 → 94	50	20	B1	50	20	B1			
	95 → 95	48	19	B1	48	19	B1			
944	81 → 87	45	18	B1	45	18	B1			
	88 → 91	48	19	B1	48	19	B1			
959	86 → 91	33	13	B1	33	13	B1			
968, 968 Cabrio	91 → 95	45	18	B1	45	18	B1			
BOXSTER	96 →	56	22	B1	56	22	B1			
CARRERA GT, S, 4	03 → 06	56	22	B1	56	22	B1			
CAYENNE	02 → 10	65	26	SL	65	26	SL			
	10 → 11	65	26	SL	65	26	SL			
CAYMAN S	05 →	53	21	B1	53	21	B1			
PANAMERA	09 →	60	24	B1	53	21	B1			
PROTON										
GEN-2	04 →	53	21	B1	43	17	B1			
IMPIAN	01 →	50	20	B1	43	17	B1			
JUMPBUCK Pickup	02 →	50	20	B1	43	17	B1			
MPI Saloon, Hatchback	89 → 96	48	19	B1	45	18	B1			
AEROBACK Hatchback	89 → 96	48	19	B1	45	18	B1			
PERSONA 300	96 →	50	20	B1	43	17	B1			
PERSONA 400 Saloon	94 →	50	20	B1	43	17	B1			
PERSONA 400 Hatchback	94 →	50	20	B1	43	17	B1			
SAGA Saloon	88 → 96	40	16	B1	40	16	B1			
SAGA Hatchback	88 → 96	40	16	B1	40	16	B1			
SATRIA I	96 →	50	20	B1	43	17	B1			
SATRIA II	07 →	53	21	B1	45	18	B1			
SAVVY	05 →	53	21	B1	43	17	B1			
WIRA Hatchback	00 →	50	20	B1	43	17	B1			
WIRA Saloon	00 →	50	20	B1	43	17	B1			
RENAULT										
4 (112)	62 → 93	28	11	B1	28	11	B1			
5	72 → 77	33	13	B1	33	13	B1			
	78 → 85	35	14	B1	35	14	B1			
6	69 → 87	35	14	B1	35	14	B1			
9 (L42)	81 → 89	40	16	B1	40	16	B1			
11 (B / C37)	83 → 89	40	16	B1	40	16	B1			
12	69 → 74	38	15	B1	38	15	B1			
	75 → 80	40	16	B1	40	16	B1			
12 Variable (117)	70 → 74	38	15	B1	38	15	B1			
13 Variable (117)	75 → 80	40	16	B1	40	16	B1			




Car-Type	anno			Adapter			Adapter	REAR  CLASSIC=C		Adapter
		cm	inch		cm	inch		cm	inch	
... RENAULT										
14 (121)	76 → 83	40	16	B1	40	16	B1			
15 (130)	72 → 80	40	16	B1	40	16	B1			
16 (115)	65 → 80	35	14	B1	35	14	B1			
17	72 → 80	40	16	B1	40	16	B1			
18 (134)	78 → 86	40	16	B1	40	16	B1			
18 Variable (135)	79 → 86	40	16	B1	40	16	B1			
19 Hatchback (B / C53), 19 Chamade (L53)	88 → 92	50	20	B1	50	20	B1			
19 Cabrio (D53)	91 → 92	50	20	B1	50	20	B1			
19 II Hatchback (B / C53)	91 → 95	50	20	B1	50	20	B1			
19 II Chamade (L53)	92 → 95	50	20	B1	50	20	B1			
19 II Cabrio (D53, 853)	92 → 96	50	20	B1	50	20	B1			
20 (127)	75 → 83	45	18	B1	45	18	B1			
21 Hatchback (B48), 21 Saloon (L48)	89 → 94	50	20	B1	50	20	B1			
21 Savanna (K48)	86 → 94	50	20	B1	50	20	B1			
25 (B29)	84 → 93	53	21	B1	53	21	B1			
30 (127)	75 → 86	45	18	B1	45	18	B1			
AVANTIME	01 → 03	65	26	B1	45	18	B1			
CAPTUR	13 →	65	26	BL	35	14	BL	C25	C10	RD
CLIO	90 → 94	45	18	B1	45	18	B1			
	94 → 98	50	20	B1	50	20	B1			
	98 → 08	53	21	B1	45	18	B1			
	05 →	60	24	BL	40	16	BL			
CLIO Grandtour	08 →	60	24	BL	40	16	BL			
ESPACE (J11)	84 → 92	53	21	B1	53	21	B1			
ESPACE (K)	02 →	70	28	B1	70	28	B1			
FLUENCE (Z)	10 →	60	24	BL	40	16	BL			
FUEGO	80 → 85	48	19	B1	48	19	B1			
GRAND ESPACE Mk IV (F / JP0)	02 →	76	30	SL	70	28	SL			
GRAND SCENIC II (JM)	03 → 09	65	26	CL	53	21	CL			
GRAND SCENIC III (JZ)	09 →	70	28	BL	65	26	BL			
KANGOO MPV (KC)	98 → 07	50	20	B1	50	20	B1	C35	C14	RD+
KANGOO MPV (W)	08 →	53	21	B1	53	21	B1			
KANGOO Be Bop MPV	09 →	58	23	B1	53	21	B1			
KOLEOS (Y)	08 →	60	24	PT	48	19	PT	C30	12"	RG
LATITUDE (L70)	11 →	60	24	B1	40	16	B1			
LAGUNA (B56)	94 → 01	60	24	B1	48	19	B1			
LAGUNA II (G)	00 → 07	60	24	B1	50	20	B1			
LAGUNA III (T)	07 →	65	26	BL	40	16	BL			
MEGANE (LA, BA, KA, DA, EA)	96 → 03	56	22	B1	50	20	B1	50	20	B1
MEGANE Scenic (JA)	96 → 99	60	24	B1	40	16	B1			
MEGANE II (M)	02 → 09	60	24	B1	45	18	B1			
MEGANE III (Z)	09 →	60	24	BL	40	16	BL	C35	C14	RD
MODUS (P)	04 →	70	28	SL	65	26	SL	C25	C10	RD+
SAFRANE (B54)	92 → 00	60	24	B1	60	24	B1			
SCÉNIC (JA)	99 → 03	60	24	B1	40	16	B1			
SCÉNIC II (JM)	03 → 09	65	26	B1	53	21	B1			
SCÉNIC III (Z)	09 →	70	28	BL	65	26	BL	C25	C10	RD




Car-Type	anno			Adapter			Adapter	REAR  CLASSIC=C		Adapter
		cm	inch		cm	inch		cm	inch	
SPORT SPIDER (EF0)	95 → 99	53	21	B1	53	21	B1			
SUPER 5 (B/C40)	89 → 96	45	18	B1	45	18	B1			
THALIA (LB0 / 1 / 2)	98 → 03	53	21	B1	45	18	B1			
TWINGO (C06)	93 → 97	65	26	B1	-	-				
TWINGO II (N)	07 →	60	24	TL	40	16	TL	C30	C12	RD
VEL SATIS MPV	02 → 09	76	30	SL	65	26	SL			
WIND	10 →	60	24	TL	40	16	TL			
RENAULT VAN										
4 Box	66 → 93	28	11	B1	28	11	B1			
5 Box	72 → 77	33	13	B1	33	13	B1			
	78 → 85	35	14	B1	35	14	B1			
11 Box (S37)	83 → 89	40	16	B1	40	16	B1			
19 Box (S53)	88 → 92	50	20	B1	50	20	B1			
19 II Box (S53)	92 → 95	50	20	B1	50	20	B1			
21 Box (S48)	86 → 94	50	20	B1	50	20	B1			
CLIO I Box (S57)	91 → 94	45	18	B1	45	18	B1			
CLIO I Box (S57)	94 → 98	50	20	B1	50	20	B1			
CLIO II Box (SB0 / 1 / 2)	98 →	53	21	B1	45	18	B1			
EXTRA / EXPRESS Box (F40, G40)	85 → 98	45	18	B1	45	18	B1			
KANGOO Express (FC0 / 1)	98 →	50	20	B1	50	20	B1			
KANGOO Express (NEW)	08 →	58	23	B1	53	21	B1			
Master 2	02 → 10	65	26	B1	65	26	B1			
RAPID Box (F40, G40)	85 → 98	45	18	B1	45	18	B1			
SUPER 5 Box (S40)	89 →	45	18	B1	45	18	B1			
TRAFIC I (T1...)	80 → 89	48	19	B1	48	19	B1			
TRAFIC Flatbed / Chassis (P6)	80 → 89	48	19	B1	48	19	B1			
TRAFIC (TXX, TXW)	89 → 01	50	20	B1	50	20	B1			
TRAFIC Flatbed / Chassis (PXX)	89 → 01	50	20	B1	50	20	B1			
TRAFIC II (FL, JL)	01 →	60	24	B1	53	21	B1			
TRAFIC II Flatbed / Chassis (EL)	01 →	60	24	B1	53	21	B1			
TWINGO Box (S06)	93 →	65	26	B1	-	-				
ROLLS ROYCE										
Silver Shadow	65 → 81	28	11	B1	28	11	B1			
CORNICHE	00 →	56	22	B1	56	22	B1			
ROVER										
25 Hatchback (RF)	99 →	45	18	B1	45	18	B1	45	18	B1
45 (RT)	00 →	50	20	B1	45	18	B1	45	18	B1
75 (RJ)	98 →	56	22	B1	56	22	B1			
100 (METRO) (XP)	89 → 98	40	16	B1	40	16	B1			
100 Cabrio (XP)	94 → 98	40	16	B1	40	16	B1			
200 Hatchback (RF)	95 → 00	45	18	B1	45	18	B1			
200 Saloon (XH)	85 → 89	45	18	B1	45	18	B1			
200 Coupe (XW)	92 → 99	45	18	B1	45	18	B1			
200 Hatchback (XW)	89 → 95	45	18	B1	45	18	B1			
400 Saloon (XW)	90 → 95	45	18	B1	45	18	B1			
400 Tourer (XW)	93 → 98	45	18	B1	45	18	B1			
400 Cabriolet (XW)	90 → 99	45	18	B1	45	18	B1			
400 Hatchback (RT), 400 Saloon (RT)	95 → 00	50	20	B1	45	18	B1			




Car-Type	anno			Adapter			Adapter	REAR  CLASSIC=C		Adapter
		cm	inch		cm	inch		cm	inch	
... ROVER										
600 (RH)	93 → 99	53	21	B1	50	20	B1			
800 Hatchback	86 → 91	48	19	B1	48	19	B1			
	92 → 99	50	20	B1	50	20	B1			
800 Saloon	86 → 91	48	19	B1	48	19	B1			
	92 → 99	50	20	B1	50	20	B1			
800 Coupe	92 → 99	50	20	B1	50	20	B1			
CITYROVER Hatchback	04 →	50	20	B1	50	20	B1			
COUPE	96 → 99	45	18	B1	45	18	B1			
MAESTRO	83 → 95	50	20	B1	50	20	B1			
MINI MK I Cabrio	92 → 01	28	11	B1	28	11	B1			
MINI MK I	62 → 91	28	11	B1	28	11	B1			
METRO	80 → 90	40	16	B1	40	16	B1			
MONTEGO Combi / Estate (XE)	84 → 93	50	20	B1	50	20	B1			
MONTEGO (XE)	84 → 95	50	20	B1	50	20	B1			
STREETWISE	03 →	45	18	B1	45	18	B1			
SAAB										
9-3 (YS3D)	98 → 03	53	21	B1	53	21	B1			
9-3 (YS3F)	03 → 07	56	22	B1	56	22	B1			
	07 →	60	24	PT	58	23	PT			
9-5	97 → 07	60	24	B1	56	22	B1			
	07 → 10	60	24	BL	58	23	BL			
9-3X	07 →	60	24	PT	58	23	PT			
9-7X 4x4	05 → 08	58	23	B1	58	23	B1			
90 Saloon	84 → 87	38	15	B1	38	15	B1			
95 Station Wagon	65 → 78	35	14	B1	35	14	B1			
96 Hatchback	65 → 80	35	14	B1	35	14	B1			
99 Saloon	67 → 87	38	15	B1	38	15	B1			
99 Combi Coupe	68 → 87	38	15	B1	38	15	B1			
600	81 → 86	45	18	B1	45	18	B1			
900 Hatchback	78 → 94	40	16	B1	40	16	B1			
900 Saloon	79 → 93	40	16	B1	40	16	B1			
900 Cabrio	86 → 94	40	16	B1	40	16	B1			
900 II Hatchback	93 → 98	53	21	B1	53	21	B1			
900 II Cabrio	93 → 98	53	21	B1	53	21	B1			
900 II Coupe	93 → 98	53	21	B1	53	21	B1			
9000 Saloon	85 → 91	50	20	B1	50	20	B1			
	92 → 98	53	21	B1	53	21	B1			
SEAT										
ALHAMBRA (7V8, 7V9)	01 → 12	70	28	SL	70	28	SL			
ALHAMBRA	13 →	70	28	ST	40	16	ST			
ALTEA	12 →	65	26	SL	65	26	SL			
AROSA (6H)	97 → 04	53	21	B1	48	19	B1			
CORDOBA	93 → 06	53	21	B1	48	19	B1			
	06 → 09	53	21	TL	48	19	TL			
EXEO (3R)	09 →	56	22	CL	56	22	CL			
FURA (025A)	82 → 86	38	15	B1	38	15	B1			
IBIZA (021A)	91 → 93	50	20	B1	-	-				




Car-Type	anno			Adapter			Adapter	REAR  CLASSIC=C		Adapter
		cm	inch		cm	inch		cm	inch	
IBIZA (6K, 6L)	93 → 06	53	21	B1	48	19	B1	C30	C12	RD+
IBIZA (6L)	06 → 08	53	21	TL	48	19	TL			
	08 →	60	24	TL	40	16	TL			
IBIZA ST	12 →	60	24	ST	40	16	ST			
LEON (1M)	99 → 06	53	21	B1	48	19	B1			
LEON (1P)	05 → 12	65	26	PT	65	26	PT	C25	C10	RD+
LEON (5F)	12 →	65	26	ST	40	16	ST			
MALAGA (023A)	84 → 93	40	16	B1	40	16	B1			
MARBELLA (28)	86 → 98	40	16	B1	-	-				
Mii	12 →	60	24	ST	40	16	ST			
PANDA (141A)	80 → 86	40	16	B1	-	-				
RITMO Hatchback (138)	78 → 83	38	15	B1	38	15	B1			
RONDA Hatchback (022A)	82 → 88	40	16	B1	40	16	B1			
TERRA Combi / Estate (24)	87 → 96	40	16	B1	40	16	B1			
TOLEDO (1L)	91 → 99	50	20	B1	50	20	B1			
TOLEDO II (1M)	99 → 04	53	21	B1	48	19	B1			
TOLEDO IV (KG3)	12 →	60	24	ST	40	16	ST			
SEAT VAN										
INCA (6K9)	95 → 03	53	21	B1	45	18	B1			
MARBELLA Box (028A)	86 → 93	40	16	B1	-	-				
TERRA Box (024A)	87 → 96	40	16	B1	-	-				
TRANS (Panda)	85 →	40	16	B1	-	-				
SKODA										
105, 120 (742)	76 → 90	40	16	B1	40	16	B1			
105, 120 (744)	83 → 90	40	16	B1	40	16	B1			
125 (Estelle)	76 → 90	40	16	B1	40	16	B1			
130	85 → 91	40	16	B1	40	16	B1			
CITIGO	11 →	60	24	ST	40	16	ST			
FABIA I (6Y)	99 → 08	53	21	B1	48	19	B1	C35	C14	RD+
FABIA II (5J)	06 →	53	21	TL	53	21	TL	C40	C16	RD+
FAVORIT Hatchback (781)	89 → 92	45	18	B1	45	18	B1			
	92 → 94	50	20	B1	50	20	B1			
FAVORIT Forman (785)	91 → 92	45	18	B1	45	18	B1			
	92 → 95	50	20	B1	50	20	B1			
FELICIA (6U)	94 → 01	50	20	B1	50	20	B1			
OCTAVIA I (1U)	96 → 10	53	21	B1	48	19	B1	C35	C14	RD+
OCTAVIA II (1Z)	04 → 12	60	24	SL	48	19	SL			
OCTAVIA III (5E)	12 →	60	24	ST	45	18	ST			
OCTAVIA LPG	09 →	60	24	SL	48	19	SL	C40	C16	RD+
RAPID (120G, 130G, 135G)	83 → 91	40	16	B1	40	16	B1			
RAPID	12 →	60	24	ST	40	16	ST			
ROOMSTER MPV	06 →	53	21	TL	53	21	TL			
SUPERB (3U)	02 → 04	53	21	SL	53	21	SL			
	04 → 08	53	21	SL	48	19	SL			
SUPERB II (3T)	08 →	60	24	TL	45	18	TL	C40	C16	RD+
YETI	09 →	60	24	TL	48	19	TL	C25	C10	RD+
SKODA VAN										
FABIA Praktik	02 →	53	21	B1	48	19	B1			




Car-Type	anno			Adapter			Adapter	REAR  CLASSIC=C		Adapter
		cm	inch		cm	inch		cm	inch	
... SKODA VAN										
FAVORIT Pickup (787)	92 → 97	50	20	B1	50	20	B1			
FELICIA Pickup (797)	97 →	50	20	B1	50	20	B1			
PRAKTIK	07 →	53	21	B1	53	21	B1			
SMART										
FORTWO Crossblade	02 → 03	53	21	B1	53	21	B1			
FORTWO (450)	98 → 07	53	21	B1	53	21	B1			
FORTWO (451)	07 →	58	23	PT	53	21	PT			
FORFOUR	04 → 06	65	26	B1	45	18	B1			
ROADSTER (452)	03 → 05	50	20	B1	45	18	B1			
SSANGYONG										
ACTYON MPV	06 →	56	22	B1	48	19	B1			
KORANDO (K4)	88 → 96	45	18	B1	45	18	B1			
KORANDO (KJ)	96 →	45	18	B1	45	18	B1			
KORANDO Cabrio (KJ)	96 →	45	18	B1	45	18	B1			
KORANDO	10 →	60	24	B1	40	16	B1			
KYRON	05 →	56	22	B1	48	19	B1			
MUSSO (FJ)	95 →	50	20	B1	45	18	B1	C30	C12	RD+
MUSSO SPORTS	04 →	50	20	B1	45	18	B1			
REXTON	02 →	50	20	B1	50	20	B1	C30	C12	RD+
RODIUS MPV	05 →	60	24	B1	45	18	B1			
SUBARU										
1800 XT COUPE (XT)	84 → 90	45	18	B1	45	18	B1			
BRZ (ZC)	12 →	53	21	B1	50	20	B1			
FORESTER (SF)	97 → 02	53	21	B1	45	18	B1	C35	C14	RD+
FORESTER (SG)	02 → 08	56	22	B1	48	19	B1	C35	C14	RD+
FORESTER (SH)	08 →	60	24	B1	45	18	B1			
IMPREZA (GC, GF)	92 → 00	53	21	B1	45	18	B1	C35	C14	RD+
IMPREZA (GD, GG)	00 → 07	56	22	B1	43	17	B1	C35	C14	RD+
IMPREZA (GR)	07 →	60	24	B1	40	16	B1			
IMPREZA (S13)	12 →	65	26	B1	43	17	B1	C35	C14	RB
JUSTY (KAD)	84 → 95	45	18	B1	43	17	B1			
JUSTY II (JMA, MS)	95 → 03	53	21	B1	45	18	B1	C35	C14	RD+
JUSTY III (G3X)	03 → 07	48	19	B1	45	18	B1			
JUSTY IV (M3)	08 → 11	50	20	B1	40	16	B1	C35	C14	RA
LEGACY	89 → 94	53	21	B1	45	18	B1			
	94 → 99	53	21	B1	45	18	B1			
	99 → 07	56	22	B1	50	20	B1			
	07 → 09	60	24	B1	45	18	B1			
LEONE Mk II	84 → 92	45	18	B1	45	18	B1			
	00 → 07	56	22	B1	50	20	B1			
OUTBACK	07 → 09	60	24	B1	45	18	B1			
	09 →	65	26	B1	48	19	B1	C35	C14	RB
R1	05 → 10	56	22	B1	35	14	B1			
SAFARI	99 → 07	60	24	B1	50	20	B1			
TREZIA	11 →	70	28	B1	-	-				
TRIBECA (B9)	05 →	65	26	B1	50	20	B1			




Car-Type	anno			Adapter			Adapter	REAR CLASSIC=C 		Adapter
		cm	inch		cm	inch		cm	inch	
WRX	11 →	60	24	B1	40	16	B1			
XV	11 →	65	26	B1	40	16	B1	C30	C12	RB
SUBARU VAN										
LIBERO Bus / Minivan (E10, E12)	83 → 94	38	15	B1	38	15	B1			
	94 → 00	40	16	B1	40	16	B1			
SUMO Bus / Minivan (E10, E12)	83 → 94	38	15	B1	38	15	B1			
	94 → 00	40	16	B1	40	16	B1			
SUZUKI										
ALTO (SS80)	82 → 86	35	14	B1	35	14	B1			
ALTO II (EC)	84 → 94	43	17	B1	43	17	B1			
ALTO III (EF)	94 → 02	48	19	B1	40	16	B1	C35	C14	RD+
ALTO IV (FF)	02 → 09	45	18	B1	40	16	B1	C25	C10	RD+
ALTO V	09 →	53	21	B1	35	14	B1	C25	C10	RD+
BALENO Hatchback (EG)	95 → 02	50	20	B1	45	18	B1	C35	C14	RD+
CAPPUCINO	92 → 95	45	18	B1	40	16	B1			
GRAND VITARA	98 →	48	19	B1	48	19	B1	C35	C14	RD+
KIZASHI	09 →	60	24	B1	50	20	B1			
IGNIS (FH)	00 →	48	19	B1	45	18	B1	C35	C14	RD+
JIMNY (FJ)	98 → 08	45	18	B1	40	16	B1			
LIANA (ER)	01 → 07	56	22	B1	45	18	B1	C25	C10	RD+
LJ 80	80 → 84	35	14	B1	35	14	B1			
SAMURAI (SJ)	88 →	28	11	B1	28	11	B1			
SANTANA 350JLX	05 →	45	18	B1	45	18	B1			
SJ 410	81 → 88	28	11	B1	28	11	B1			
SJ 410 Cabrio	81 → 88	28	11	B1	28	11	B1			
SJ 413	84 → 90	28	11	B1	28	11	B1			
SPLASH	08 →	56	22	B1	40	16	B1	C25	C10	RB
SWIFT (AA)	83 → 89	45	18	B1	45	18	B1			
SWIFT	89 → 00	50	20	B1	45	18	B1	C35	C14	RD+
	00 → 04	53	21	B1	43	17	B1	C30	C12	RD+
	05 →	53	21	B1	45	18	B1	C25	C10	RB
SX4 SUV	06 →	65	26	B1	35	14	B1			
VITARA (ET, TA)	88 → 95	43	17	B1	43	17	B1			
	95 → 98	45	18	B1	45	18	B1			
VITARA Cabrio (ET, TA)	95 → 95	43	17	B1	43	17	B1			
	95 → 99	45	18	B1	45	18	B1			
VITARA	98 →	45	18	B1	45	18	B1			
WAGON R+	97 → 06	50	20	B1	45	18	B1			
X-90 (EL)	95 → 97	43	17	B1	45	18	B1			
XL 7 SUV	02 → 06	48	19	B1	48	19	B1			
SUZUKI VAN										
CARRY Box (ST90V)	80 → 85	33	13	B1	33	13	B1			
SUPER CARRY Bus (ED)	85 → 99	38	15	B1	35	14	B1			
CARRY Box (FD)	99 →	38	15	B1	38	15	B1			
TATA (TELCO)										
GURKHA SUV	95 →	48	19	B1	48	19	B1			
INDICA Hatchback	98 → 01	53	21	B1	53	21	B1			
	02 →	50	20	B1	50	20	B1			




Car-Type	anno			Adapter			Adapter	REAR  CLASSIC=C		Adapter
		cm	inch		cm	inch		cm	inch	
... TATA (TELCO)										
INDIGO Saloon	03 →	50	20	B1	50	20	B1			
INDIGO Marina Combi / Estate	03 →	50	20	B1	50	20	B1			
NANO	09 →	65	26	B1	-	-				
NEW INDIA	08 →	60	24	B1	38	15	B1			
SAFARI SUV	98 →	60	24	B1	50	20	B1			
SIERRA	95 →	48	19	B1	48	19	B1			
XENON	08 →	50	20	B1	50	20	B1			
TATA (TELCO) VAN										
TELCOLINE TL Pickup	99 →	50	20	B1	50	20	B1			
LOADBETA Pickup	94 →	48	19	B1	48	19	B1			
TOYOTA										
4 RUNNER (N130)	87 → 96	45	18	B1	45	18	B1			
	92 →	43	17	B1	43	17	B1			
4 RUNNER	95 →	43	17	B1	43	17	B1			
AURIS	07 →	65	26	B1	40	16	B1	C30	C12	RA
AVENSIS (T22)	97 → 03	53	21	B1	45	18	B1			
AVENSIS (T25)	03 → 09	60	24	B1	40	16	B1			
AVENSIS VERSO	01 → 09	65	26	B1	40	16	B1			
AYGO	05 →	65	26	B1	-	-		C30	C12	RA
CAMRY (V2)	86 → 91	50	20	B1	45	18	B1			
CAMRY (V1)	91 → 97	50	20	B1	45	18	B1			
CAMRY Station Wagon (V10)	91 → 97	53	21	B1	48	19	B1			
CAMRY (V20)	96 → 01	53	21	B1	48	19	B1			
CAMRY (V30)	01 →	65	26	B1	48	19	B1			
CARINA II (T17)	87 → 93	50	20	B1	48	19	B1			
CARINA II Saloon (T17)	87 → 93	50	20	B1	45	18	B1			
CARINA II Combi / Estate (T17)	87 → 92	50	20	B1	45	18	B1			
CARINA E (T19)	92 → 97	53	21	B1	45	18	B1			
CARINA E Saloon (T19)	92 → 97	53	21	B1	45	18	B1			
CARINA E Sportswagon (T19)	93 → 97	53	21	B1	45	18	B1			
CELICA Coupe (T18)	89 → 94	50	20	B1	45	18	B1			
CELICA Cabrio (T18)	91 → 94	50	20	B1	45	18	B1			
CELICA Coupe (T20)	93 → 99	53	21	B1	48	19	B1			
CELICA Coupe (ZZT23)	99 → 05	65	26	B1	40	16	B1			
COROLLA	87 → 00	50	20	B1	45	18	B1			
	00 →	56	22	B1	45	18	B1			
COROLLA Combi (E12J)	02 →	60	24	B1	40	16	B1			
COROLLA Verso MPV	01 →	65	26	B1	40	16	B1			
GT86	12 →	53	21	B1	50	20	B1			
IQ	09 →	56	22	B1	45	18	B1	C25	C10	RD+
LAND CRUISER (J6)	81 → 90	45	18	B1	45	18	B1			
LAND CRUISER (J7)	84 → 99	45	18	B1	45	18	B1			
LAND CRUISER 80 (J8)	90 → 98	45	18	B1	45	18	B1			
LAND CRUISER 90 (J9)	96 → 02	48	19	B1	45	18	B1			
LAND CRUISER 100 (J10)	98 → 07	48	19	B1	45	18	B1			
LAND CRUISER (J12)	02 → 09	56	22	B1	53	21	B1			
LAND CRUISER (J15)	09 →	65	26	B1	50	20	B1			




Car-Type	anno			Adapter			Adapter	REAR  CLASSIC=C		Adapter
		cm	inch		cm	inch		cm	inch	
LAND CRUISER (J20)	08 →	60	24	B1	56	22	B1			
Model F SPACECRUISER	82 → 90	40	16	B1	40	16	B1			
MR 2 (W1)	84 → 90	45	18	B1	45	18	B1			
MR 2 (W2)	89 → 90	50	20	B1	48	19	B1			
	91 → 00	50	20	B1	48	19	B1			
MR 2 (W3)	00 →	50	20	B1	48	19	B1			
PASEO (EL54)	95 → 99	50	20	B1	45	18	B1			
PASEO Cabrio (EL54)	96 → 99	50	20	B1	45	18	B1			
PICNIC (XM10)	96 → 99	60	24	B1	40	16	B1			
PICNIC (XM10)	00 → 01	60	24	B1	35	14	B1			
PREVIA / ESTIMA (ACR3)	00 → 05	70	28	TR	45	18	B1			
PRIUS (NHW11)	00 → 03	60	24	B1	43	17	B1			
PRIUS	03 →	65	26	B1	40	16	B1	C40	C16	RD+
RAV 4 (SXA1)	94 → 00	50	20	B1	45	18	B1			
RAV 4 II (XA2)	00 → 05	60	24	B1	48	19	B1	C25	C10	RD+
RAV 4 III (XA3)	06 →	60	24	B1	43	17	B1	C25	C10	RA
STARLET (P8)	89 → 96	50	20	B1	45	18	B1			
STARLET (EP91)	96 → 99	50	20	B1	43	17	B1			
SUPRA (MA70)	86 → 93	50	20	B1	45	18	B1			
SUPRA (JZA80)	93 →	53	21	B1	50	20	B1			
URBAN CRUISER	09 →	60	24	B1	35	14	B1	C25	C10	RD+
VERSO	09 →	65	26	B1	40	16	B1	C30	C12	RA
VERSO-S	10 →	70	28	B1	-	-				
YARIS	99 → 05	53	21	B1	35	14	B1			
YARIS II (XP9)	05 → 11	60	24	B1	35	14	B1			
YARIS III (XP13)	11 →	70	28	B1	-	-		C30	C12	RD+
YARIS VERSO MPV (NC / LP2)	99 → 09	56	22	B1	40	16	B1			
YARIS VERSO MPV	09 →	65	26	B1	40	16	B1	C25	C10	RD+
TOYOTA VAN										
DYNA 100, 150, 200	94 → 01	43	17	B1	43	17	B1			
DYNA 300 Flatbed / Chassis	95 → 02	50	20	B1	50	20	B1			
DYNA 400 Flatbed / Chassis	00 →	50	20	B1	50	20	B1			
HIACE II Box (H5)	83 → 89	45	18	B1	45	18	B1			
HIACE II Bus (Wagon H5)	83 → 89	45	18	B1	45	18	B1			
HIACE III Box (H10)	89 → 95	50	20	B1	45	18	B1			
HIACE III Bus (Wagon H10)	89 → 95	50	20	B1	45	18	B1			
HIACE IV Box (H1, H2)	95 →	53	21	B1	53	21	B1			
HIACE IV Bus (Wagon H1, H2)	95 →	53	21	B1	53	21	B1			
HIACE V	04 →	53	21	B1	53	21	B1			
HILUX Pickup (N)	88 →	45	18	B1	40	16	B1			
HILUX Pickup	05 →	53	21	B1	48	19	B1			
LITEACE Box (R2, V)	92 → 95	45	18	B1	38	15	B1			
LITEACE Bus (R2, LG)	92 → 95	45	18	B1	38	15	B1			
TRABANT										
500, 600, 601	66 → 90	28	11	B1	28	11	B1			
VAUXHALL / OPEL										
AGILA (H00)	00 →	50	20	B1	45	18	B1			
AGILA II	08 →	53	21	B1	40	16	B1			




Car-Type	anno			Adapter			Adapter	REAR  CLASSIC=C		Adapter
		cm	inch		cm	inch		cm	inch	
... VAUXHALL / OPEL										
ANTARA	06 →	60	24	B1	40	16	B1			
ASTRA II Hatchback	79 → 86	45	18	B1	45	18	B1			
ASTRA II Belmont Saloon	85 → 91	45	18	B1	45	18	B1			
ASTRA II Cabrio	87 → 93	45	18	B1	45	18	B1			
ASTRA II Combi / Estate	84 → 91	45	18	B1	45	18	B1			
ASTRA III Hatchback	91 → 98	45	18	B1	45	18	B1			
ASTRA III Saloon	91 → 98	45	18	B1	45	18	B1			
ASTRA III Cabrio	93 → 01	45	18	B1	45	18	B1			
ASTRA III Combi / Estate	91 → 98	45	18	B1	45	18	B1			
ASTRA IV Hatchback	98 →	50	20	B1	48	19	B1			
ASTRA IV Saloon	98 →	50	20	B1	48	19	B1			
ASTRA IV Cabrio	01 →	50	20	B1	48	19	B1			
ASTRA IV Coupe	00 →	50	20	B1	48	19	B1			
ASTRA IV Combi / Estate	98 →	50	20	B1	48	19	B1			
ASTRA V Hatchback	04 →	53	21	B1	45	18	B1			
ASTRA V Sport Hatch	05 →	53	21	B1	45	18	B1			
ASTRA TWIN TOP	06 →	53	21	B1	45	18	B1			
ASTRA MK V Combi / Estate	04 →	53	21	B1	45	18	B1			
CALIBRA	90 → 97	48	19	B1	48	19	B1			
CARLTON II	78 → 86	45	18	B1	45	18	B1			
CARLTON II Combi / Estate	78 → 86	45	18	B1	45	18	B1			
CARLTON II	86 → 94	48	19	B1	48	19	B1			
CARLTON III Combi / Estate	86 → 94	48	19	B1	48	19	B1			
CAVALIER II Hatchback	81 → 88	45	18	B1	45	18	B1			
CAVALIER II Saloon	81 → 88	45	18	B1	45	18	B1			
CAVALIER II Cabrio	85 → 88	45	18	B1	45	18	B1			
CAVALIER II Combi / Estate	81 → 88	45	18	B1	45	18	B1			
CAVALIER III Hatchback	88 → 95	48	19	B1	48	19	B1			
CAVALIER III Saloon	88 → 95	48	19	B1	48	19	B1			
COMBO MPV	01 →	50	20	B1	43	17	B1			
CORSA	93 → 00	45	18	B1	45	18	B1			
CORSA Cabrio	98 →	45	18	B1	45	18	B1			
CORSA II	00 →	50	20	B1	45	18	B1			
CORSA III	06 →	65	26	B1	40	16	B1			
FRONTERA	92 → 98	48	19	B1	48	19	B1			
FRONTERA Sport	92 → 98	48	19	B1	48	19	B1			
FRONTERA II	98 →	48	19	B1	48	19	B1			
INSIGNIA	08 →	60	24	B1	45	18	B1			
INSIGNIA Combi / Estate	08 →	60	24	B1	45	18	B1			
MERIVA MPV	03 →	60	24	B1	60	24	B1			
MONTEREY	91 → 98	50	20	B1	50	20	B1			
MONTEREY II	98 → 99	50	20	B1	50	20	B1			
NOVA Hatchback	83 → 93	40	16	B1	40	16	B1			
NOVA Saloon	82 → 93	40	16	B1	40	16	B1			
OMEGA	93 →	60	24	B1	48	19	B1			
OMEGA Combi / Estate	93 →	60	24	B1	48	19	B1			
SENATOR II	87 → 93	48	19	B1	48	19	B1			

Car-Type	anno			Adapter			Adapter	REAR  CLASSIC=C		Adapter
		cm	inch		cm	inch		cm	inch	
SIGNUM	03 →	60	24	B1	48	19	B1			
SINTRA	96 → 99	60	24	B1	60	24	B1			
TIGRA Coupe (95)	94 →	45	18	B1	45	18	B1			
TIGRA TwinTop	04 →	50	20	B1	45	18	B1			
VECTRA Hatchback (38)	95 → 03	48	19	B1	48	19	B1			
VECTRA Saloon (36)	95 → 02	48	19	B1	48	19	B1			
VECTRA Combi / Estate (31)	96 → 03	48	19	B1	48	19	B1			
VECTRA II GTS	02 →	60	24	B1	48	19	B1			
VECTRA II	02 →	60	24	B1	48	19	B1			
VECTRA II Combi / Estate	03 →	60	24	B1	48	19	B1			
VX220 Cabrio	00 →	60	24	B1	60	24	B1			
ZAFIRA MPV (F75)	99 →	60	24	B1	60	24	B1			
ZAFIRA	05 →	70	28	B1	53	21	B1			
VAUXHALL VAN										
ARENA Van (TB, TF)	97 → 01	50	20	B1	50	20	B1			
ARENA Combi Bus (THB)	97 → 01	50	20	B1	50	20	B1			
ASTRAMAX	85 → 90	45	18	B1	45	18	B1			
	90 →	45	18	B1	45	18	B1			
ASTRAVAN	79 → 86	40	16	B1	40	16	B1			
ASTRAVAN II	84 → 91	45	18	B1	45	18	B1			
ASTRAVAN III	91 → 98	45	18	B1	45	18	B1			
ASTRAVAN IV	98 →	50	20	B1	48	19	B1			
BRAVA Pickup	90 →	45	18	B1	45	18	B1			
COMBO	94 → 01	45	18	B1	45	18	B1			
	01 →	50	20	B1	45	18	B1			
CORSA VAN	94 → 00	45	18	B1	45	18	B1			
CORSA VAN II	00 →	50	20	B1	45	18	B1			
KB Pickup	80 → 81	35	14	B1	35	14	B1			
	82 → 88	40	16	B1	40	16	B1			
MIDI	84 → 88	45	18	B1	45	18	B1			
MIDI II	88 → 96	45	18	B1	45	18	B1			
NOVA VAN	90 → 94	40	16	B1	40	16	B1			
VOLKSWAGEN										
1200, 1300, 1500 Beetle	61 → 73	28	11	B1	28	11	B1			
1303, 1500, 1600 Beetle	72 → 85	38	15	B1	38	15	B1			
AMAROK	10 → 11	60	24	B1	53	21	B1			
	12 →	60	24	ST	60	24	ST			
BETLE NEW (9C1, 1C1)	97 → 10	53	21	B1	53	21	B1			
BETLE Cabrio (1Y7)	03 → 10	53	21	B1	53	21	B1			
BETLE	11 →	53	21	ST	53	21	ST			
BORA (1J2)	98 → 02	53	21	B1	48	19	B1			
BORA (1J2)	02 → 05	53	21	SL	48	19	SL			
CADDY II Combi / Estate (9K9B)	95 → 03	53	21	B1	45	18	B1			
CADDY III	04 → 06	60	24	SL	45	18	SL			
	06 →	60	24	TL	45	18	TL			
CARAVELLE Bus (TRANSPORTER Mk IV)	90 → 91	50	20	B1	50	20	B1			
	92 → 03	53	21	B1	53	21	B1			
CORRADO (53I)	88 → 95	48	19	B1	48	19	B1			

Car-Type	anno			Adapter			Adapter	REAR CLASSIC=C 		Adapter
		cm	inch		cm	inch		cm	inch	
...VOLKSWAGEN										
CROSS GOLF	07 →	70	28	B1	70	28	B1			
EOS Cabrio Coupe	06 →	60	24	B1	48	19	B1			
FOX (5Z)	05 →	56	22	B1	38	15	B1			
GOLF (17)	74 → 85	40	16	B1	40	16	B1			
GOLF II (19E, 1G1)	83 → 92	45	18	B1	45	18	B1			
GOLF III (1H)	91 → 02	53	21	B1	48	19	B1	C30	C12	RD+
GOLF IV (1J)	97 → 02	53	21	B1	48	19	B1			
GOLF IV (1J)	02 → 06	53	21	SL	45	18	SL			
GOLF V (1K)	03 → 05	60	24	SL	48	19	SL			
GOLF V (1K)	05 → 08	60	24	TL	48	19	TL			
GOLF V PLUS (5M1)	05 → 09	70	28	SL	70	28	SL			
GOLF VI	08 →	60	24	TL	45	18	TL			
GOLF VI PLUS	09 →	70	28	SL	70	28	SL			
GOLF VII	12 →	65	26	ST	45	18	ST	C25	C10	RD+
JETTA (16)	78 → 84	40	16	B1	40	16	B1			
JETTA II (19E, 1G2)	84 → 92	45	18	B1	45	18	B1			
JETTA V (1K2)	05 →	60	24	TL	48	19	TL			
JETTA VI	10 →	60	24	ST	45	18	ST			
KAEFER Cabrio (Karmann)	49 → 73	28	11	B1	28	11	B1			
	73 → 03	38	15	B1	38	15	B1			
LUPO (6X1, 6E1)	98 → 05	53	21	B1	48	19	B1			
MULTIVAN / California	90 → 03	53	21	B1	53	21	B1			
MULTIVAN T5 (7HM) MPV	03 →	60	24	SL	60	24	SL			
PASSAT (B2, 32B)	80 → 88	45	18	B1	45	18	B1			
PASSAT (B3, B4, B5)	88 → 02	53	21	B1	53	21	B1			
PASSAT (B5)	02 → 05	50	20	SL	50	20	SL			
PASSAT (B6, 3C)	05 → 10	60	24	TL	48	19	TL			
PASSAT (B7, 3C)	10 →	60	24	ST	45	18	ST			
PASSAT CC	08 →	60	24	ST	48	19	ST			
POLO (86C, 80)	81 → 94	40	16	B1	40	16	B1			
POLO (6N1)	94 → 99	48	19	B1	48	19	B1	C25	C10	RD+
POLO (6N2)	99 → 01	48	19	B1	48	19	B1	C25	C10	RD+
POLO Saloon / Variant (6KV)	95 → 02	53	21	B1	45	18	B1			
POLO (9N)	02 → 05	53	21	SL	43	17	SL			
	05 → 08	53	21	TL	48	19	TL			
POLO	09 →	60	24	ST	40	16	ST			
POLO CROSS	06 → 09	53	21	TL	48	19	TL			
	10 →	60	24	ST	40	16	ST			
SANTANA (32B)	81 → 85	45	18	B1	45	18	B1			
SCIROCCO (53)	74 → 80	45	18	B1	45	18	B1			
SCIROCCO (53B)	80 → 92	48	19	B1	48	19	B1			
SCIROCCO II	08 →	60	24	TL	48	19	TL			
SHARAN MPV (7M8, 7M9, 7M6)	95 → 01	70	28	TR	65	26	TR			
	02 → 10	70	28	SL	70	28	SL			
	10 →	70	28	ST	40	16	ST			
TIGUAN	07 →	60	24	TL	53	21	TL			
TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7)	02 → 06	65	26	SL	65	26	SL			

Car-Type	anno			Adapter			Adapter	REAR  CLASSIC=C		Adapter
		cm	inch		cm	inch		cm	inch	
TOUAREG	07 → 07	65	26	TL	65	26	TL			
TOUAREG 7P5	10 →	65	26	ST ^{SL}	65	26	ST ^{SL}			
TOURAN (1T1, 1T2)	03 → 06	60	24	SL	45	18	SL			
	03 → 06	70	28	SL	70	28	SL			
	06 →	60	24	TL	45	18	TL			
UPI	11 →	60	24	ST	40	16	ST			
VENTO (1H2)	91 → 98	53	21	B1	48	19	B1			
VOLKSWAGEN VAN										
CADDY (14)	82 → 92	40	16	B1	40	16	B1			
CADDY II Box (9K9A)	95 → 04	53	21	B1	45	18	B1			
CADDY II Combi / Estate (9K9B)	95 → 04	53	21	B1	45	18	B1			
CADDY II Pickup (9U7)	96 → 00	53	21	B1	45	18	B1			
CADDY III	04 → 06	60	24	SL	45	18	SL	C40	C16	RD+
	06 →	60	24	TL	45	18	TL			
LT28-50 Box (281-363)	75 → 82	50	20	B1	50	20	B1			
	82 → 96	48	19	B1	48	19	B1			
LT28-50 Bus (281-363)	75 → 82	50	20	B1	50	20	B1			
	82 → 96	48	19	B1	48	19	B1			
LT28-50 Flatbed / Chassis (281-363)	75 → 82	50	20	B1	50	20	B1			
	82 → 96	48	19	B1	48	19	B1			
LT 40-55 I Box (291-512)	75 → 82	50	20	B1	50	20	B1			
	82 → 96	48	19	B1	48	19	B1			
LT 40-55 I Flatbed / Chassis (293-909)	75 → 82	50	20	B1	50	20	B1			
	82 → 96	48	19	B1	48	19	B1			
LT II Box (2DX0AE)	96 →	60	24	B1	53	21	B1			
LT II Bus (2DM)	96 →	60	24	B1	53	21	B1			
LT II Flatbed / Chassis (2DX0FE)	96 →	60	24	B1	53	21	B1			
POLO Box (86CF)	92 → 94	40	16	B1	40	16	B1			
POLO Box (6NF)	94 → 99	48	19	B1	48	19	B1			
TARO	89 → 97	45	18	B1	45	18	B1			
TRANSPORTER IV Box (70XA)	90 → 91	50	20	B1	50	20	B1			
	92 → 03	53	21	B1	53	21	B1			
TRANSPORTER IV Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW)	90 → 91	50	20	B1	50	20	B1			
	92 → 03	53	21	B1	53	21	B1			
TRANSPORTER IV Flatbed / Chassis (70XD)	90 → 91	50	20	B1	50	20	B1			
	92 → 03	53	21	B1	53	21	B1			
TRANSPORTER V	03 →	60	24	SL	60	24	SL			
VOLVO										
240 (P242, P244)	74 → 93	40	16	B1	40	16	B1			
240 Combi / Estate (P245)	74 → 93	40	16	B1	40	16	B1			
260 (P262, P264)	74 → 82	40	16	B1	40	16	B1			
260 Coupe (P262)	77 → 78	45	18	B1	45	18	B1			
260 Combi / Estate (P265)	75 → 82	40	16	B1	40	16	B1			
340-360 Hatchback (343, 345)	75 → 91	45	18	B1	45	18	B1			
340-360 Saloon (344)	79 → 91	45	18	B1	45	18	B1			
440 K Saloon (445)	88 → 96	53	21	B1	53	21	B1			
460 L Saloon (464)	88 → 96	53	21	B1	53	21	B1			
480 ES Coupe	86 → 96	53	21	B1	53	21	B1			

Car-Type	anno			Adapter			Adapter	REAR  CLASSIC=C		Adapter
		cm	inch		cm	inch		cm	inch	
... VOLVO										
740 (744)	83 → 92	50	20	B1	50	20	B1			
740 Combi / Estate (745)	84 → 92	50	20	B1	50	20	B1			
760 (704, 764)	81 → 87	50	20	B1	50	20	B1			
	87 → 92	53	21	B1	53	21	B1			
760 Combi / Estate (704, 765)	82 → 87	50	20	B1	50	20	B1			
	87 → 92	53	21	B1	53	21	B1			
780	86 → 90	50	20	B1	50	20	B1			
850 (LS)	91 → 97	53	21	B1	53	21	B1			
850 Combi / Estate (LW)	92 → 97	53	21	B1	53	21	B1			
940 (944)	90 → 94	50	20	B1	50	20	B1			
940 Combi / Estate (945)	90 → 95	50	20	B1	50	20	B1			
940 II (944)	94 → 98	50	20	B1	50	20	B1			
940 II Combi / Estate (945)	94 → 98	50	20	B1	50	20	B1			
960 (964)	90 → 94	53	21	B1	53	21	B1			
960 Combi / Estate (965)	90 → 94	53	21	B1	53	21	B1			
C30	06 → 12	65	26	TL	50	20	TL			
C70	98 → 06	53	21	B1	53	21	B1			
	06 →	65	26	TL	48	19	TL			
S40	96 → 04	53	21	B1	50	20	B1			
	04 → 05	65	26	SL	50	20	SL			
	05 → 12	65	26	TL	48	19	TL			
S60	00 → 04	60	24	B1	56	22	B1			
	04 → 08	60	24	PT	56	22	PT			
	10 →	65	26	TL	50	20	TL			
S70	96 → 00	53	21	B1	53	21	B1			
S80	98 → 04	60	24	B1	56	22	B1			
	04 → 06	60	24	PT	56	22	PT			
	06 →	65	26	TL	50	20	TL			
S90	97 → 98	53	21	B1	53	21	B1			
V40	96 → 04	53	21	B1	50	20	B1	C40	C16	RD+
	12 →	65	26	TL	48	19	TL			
V50	04 → 05	65	26	SL	50	20	SL			
	05 →	65	26	TL	50	20	TL			
V60	10 →	65	26	TL	50	20	TL			
V70	96 → 00	53	21	B1	53	21	B1	C40	C16	RD+
	00 → 04	60	24	B1	53	21	B1			
	04 → 07	60	24	PT	56	22	PT			
	07 →	65	26	TL	50	20	TL			
V90	97 → 98	53	21	B1	53	21	B1			
XC60	08 →	65	26	TL	50	20	TL			
XC70	00 → 04	60	24	B1	53	21	B1			
	04 → 07	60	24	PT	53	21	PT			
	08 →	65	26	TL	50	20	TL			
XC 90	02 → 04	60	24	B1	56	22	B1			
	04 →	60	24	PT	56	22	PT			
WARTBURG										
353, 1300	66 → 91	40	16	B1	40	16	B1			

Car-Type	anno			Adapter			Adapter	REAR  CLASSIC=C		Adapter
		cm	inch		cm	inch		cm	inch	
ZASTAVA										
45	81 → 88	38	15	B1	38	15	B1			
55	81 → 88	38	15	B1	38	15	B1			
65	81 → 88	38	15	B1	38	15	B1			
101 (1100)	72 → 93	38	15	B1	38	15	B1			
125	72 →	33	13	B1	33	13	B1			
311	83 → 91	38	15	B1	38	15	B1			
313	83 → 91	38	15	B1	38	15	B1			
511	83 → 91	38	15	B1	38	15	B1			
750	72 → 80	33	13	B1	33	13	B1			
850	72 →	33	13	B1	33	13	B1			
1100	72 → 85	38	15	B1	38	15	B1			
1300	72 → 85	33	13	B1	33	13	B1			
1500	72 →	33	13	B1	33	13	B1			
FLORIDA										
GTL	83 →	38	15	B1	38	15	B1			
MIAMI										
SANA	88 →	48	19	B1	48	19	B1			
Tempo										
YUGO	80 → 95	38	15	B1	38	15	B1			
ZAZ										
TAVRIJA	89 →	50	20	B1	33	13	B1			

Bitte beachten Sie:

In allen Einzelverpackungen ist der HOOK ONE-Adapter (B1) enthalten. Dieser Adapter ist geeignet für alle Fahrzeuge mit Wischerarm Typ Haken. In allen Einzelverpackungen der Größen 330mm/13", 350mm/14", 380mm/15", 500mm/20" und 530mm/21" ist außerdem ein Adapter G1 enthalten, der hauptsächlich für Fahrzeuge Typ Lada geeignet ist. Die Karte enthält Hinweise zur Verwendung unserer Wischerblätter. Viele Fahrzeughersteller ändern jedoch häufig Bauart und Befestigung der Wischerblätter, so dass wir für die Richtigkeit nicht garantieren können. Bitte prüfen Sie vor dem Kauf, ob dieses Wischerblatt für Ihr Fahrzeug geeignet ist.

Attention please:

All colour boxes includes HOOK ONE-adapter (B1), which is suitable for all cars with hook-type wiper-arm. All colour boxes of sizes 330mm/13", 350mm/14", 380mm/15", 500mm/20" und 530mm/21" includes an additional adapter G1, which is mainly suitable for Lada cars. Survey could help you to use our wiper blades. However, many car producers change construction and fixing of wiper blades frequently. That is why we cannot guarantee the correctness. Before buying please check for your car what sort of wiper blade is needed.

Пожалуйста, обратите внимание:

Во всех отдельных упаковках щёток включён HOOK ONE адаптер (B1). Этот адаптер подходит для всех автомобилей с поводком стеклоочистителя типа крючка. Во всех отдельных упаковках размеров 330мм/13", 350мм/14", 380мм/15", 500мм/20" и 530мм/21" кроме того находится адаптер G1, который преимущественно подходит для автомобилей Lada. Эта спецификация включает указания по использованию наших щёток стеклоочистителя. Многие автопроизводители часто меняют конструкцию и вид крепления щеток стеклоочистителя, поэтому мы не всегда можем гарантировать правильность данных. Пожалуйста, проверяйте перед покупкой, подходит ли эта щётка для вашего автомобиля.